



Accessori: Lettore di prossimità 12V a parete

ZD16

Sicurezza / ELVOX Automazioni / Accessori / Universali

Lettore di prossimità 12V a parete

Lettore di prossimità 12 V, installazione a parete

Stato prodotto

13 - Obsoleto



Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [MI - Manuale installatore ZIS_S6I.ZD1.60 \(1112 kb\)](#)

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).