

Installationsanleitung

**EMC.W** WLAN-Verbindungsmodul

**ELVOX** Gates

## **VIMAR**

### ECR.W

### Beschreibung

WLAN-Modul für die Verbindung von Steuergeräten und Empfängern der Serie .W mit Smartphones und Tablets Android und iOS über App, und zwar mittels entfernter Verbindung für die dem Endbenutzer dedizierte App By-gate und mittels entfernter sowie lokaler Verbindung für die dem Installateur dedizierte App By-gate Pro.

### Verbindung

Das Modul an den Stecker CNX1 auf den Leiterplatten der Serie .W anschließen.

Das Modul EMC.W kann auch bei versorgten Leiterplatten auf- und abgesteckt werden, ohne Schäden hervorzurufen; allerdings könnten die beim Hot-Plugging entstehenden Versorgungsschwankungen zum Neustart der Leiterplatte führen, auf die das Modul aufgesteckt wird.

### **DIP-Schalter-Funktionen**

Dip	Funktion	Status	Beschreibung	
		OFF	Modul im Normalbetrieb	
DIP 1	Reset Modul	ON	Reset Modul, stellt die Werkseinstellungen des Moduls wieder her (Benutzer und Administratorpasswort bleiben auf der Speicherkarte MEM.W gespeichert). Zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen den Dip-Schalter auf ON stellen und die Leiterplatte mit dem angeschlossenen Modul neu starten. Sobald die LED DL1 in Grün aufblinkt, den Dip-Schalter auf OFF stellen. Wiederhergestellte Einstellungen: Modus: Access point Netzname (SSID): VIMAR_XXXXXX Kennwort: 12345678 Kanal: 11 Sicherheit: WPA-PSK IP-Adresse: 192.168.1.1 IP-Netzmaske: 255.255.0 DHCP: Aktiv (nur im Modus Station wählbar) DHCP-Bereich: 192.168.1.2 Das Wiederherstellen der Werkseinstellungen des Moduls ist - Access Point, bei Verlust des vom Modul angelegten Netzpassworts (stellt das werkseitige Passwort 12345678 wieder her) - Client, für die Neukonfiguration der Einstellungen des Netzes, mit dem sich das Modul verbinden muss oder bei Verlust des Freinabe-Passworts des Moduls (Passwort Administrator)	
DIP 2	Keine Funktion			
DIP 3	Reserviert		Stets auf OFF lassen	
DIP 4	FW-Aktualisierung		Für die Firmwareaktualisierung verwendet (vgl. Anweisungen zur Firmwareaktualisierung)	

### Einstellungen des Moduls

Das Modul bedarf keiner manuellen Konfiguration:

### - Lokale Funktionsweise:

Als Werkseinstellung (Modus Access Point mit Anlegen eines WLAN-Netzes) ist das Modul für die direkte lokale Verbindung mit einem Smartphone oder Tablet eingerichtet.

### - Entfernte Funktionsweise:

Für die entfernte Verbindung über die Cloud (für Endbenutzer wie auch für Installateur) muss das Modul als Access Point (Werkseinstellung) eingestellt sein und anschließend vom Administrator des Zugangs mit der App By-gate in die Cloud Antriebe eingebunden werden. Die App konfiguriert dann das Modul für die Verbindung mit dem bestehenden WLAN-Netz entsprechend den vom Administrator des Zugangs eingegebenen Verbindungseinstellungen.

### **ELVOX** Gates



**VIMAR** 

Alternativ ist die direkte Einwahl in die Seite Moduleinstellungen mit einem beliebigen Browser möglich, indem in der Adressleiste die IP-Adresse des Moduls eingegeben wird:

- in lokaler Funktionsweise (Werkseinstellung) mit als Access Point wirkendem Modul reicht die Verbindung mit dem vom Modul angelegten Netz und die Eingabe der IP-Adresse 192.168.1.1 aus.
- in entfernter Funktionsweise mit als Client Station wirkendem Modul ist die Verbindung mit dem vom Modul verwendeten WLAN-Netz und die Eingabe dessen IP-Netzadresse erforderlich (für die Identifizierung der Iokal vernetzten Geräte und der diesen zugewiesenen IP-Adressen stehen diverse Drittanbieter-Tools zur Verfügung, z.B. FING).

Nach Aufbau der Verbindung mit dem Modul erscheint folgende Statusseite:

Status-Seite im Modus Access Point:

Status-Seite im Modus Station:



### Current configuration:

Mode:	Access Point	
SSID:	VIMAR 4A53E1	
MAC Address	s: 00-0B-57-4A-53-E1	
Channel:	11	
Security:	WPA-PSK	
FW version:	3.04	



### Current configuration:

 Mode:
 Station

 Router SSID:
 FreeInternet

 MAC Address:
 00-857-4A-53-E1

 IP address:
 172.20.50.52

 IP netmask:
 255.255.05

 IP gateway:
 172.20.50.1

 FW version:
 3.04

Parameter	Beschreibung			
Mode Station:		Das Modul wirkt als HTTP und TCP-Server. Eine direkte Verbindung mit dem Modul ist möglich, zum Beispiel anhand eines Smartphones. Das Modul ist nicht Teil eines vorab bestehenden Netzes. Das Modul wirkt als HTTP und TCP-Client. Das Modul verbindet sich mit einem bestehenden Netz und kann in Abhängigkeit von der Modem-/Router- Konfiguration über Internet gesehen werden.		
SSID (Router)	r) Access point: Name des vom Modul angelegten WLAN-Netzes. Station: WLAN-Netz, mit dem Modul verbunden ist			
MAC-Adresse Access point: Station:		Mac-Adresse des Moduls. Mac-Adresse des Moduls.		
Channel	Access point:	Vom Modul im Modus Access Point verwendeter Kommunikationskanal		
Security	Access point:	Vom Modul im Modus Access Point für die WLAN-Verbindung benutzte Sicherheit		
IP address	Station:	IP-Adresse des Moduls		
IP netmask	Station:	Subnetzmaske des Moduls		
IP gateway	Station:	IP-Adresse des LAN-Gateways, mit dem das Modul verbunden ist		
FW version	Firmwareversion	l des Moduls		

### ECR.W

**VIMAR** 

### Seite Access Point

# SSID: VIMAR\_4A53E1 Channel: 11 √ Security: WPA-PSK ✓ Password: (8-63 characters) IP address: 192.168.1.1 IP netmask: 255.255.0 DHCP: I DHCP range: 192.168.1.2

Parameter Werte Beschreibung Name des vom Modul angelegten WLAN-Netzes. SSID Freie Wahl Zweck Identifizierbarkeit sollte der werkseitige Name belassen werden. Channel 1÷11 Verwendeter Kommunikationskanal (Werkseinstellung 11). OPEN: Keine Sicherheit (jeder kann sich verbinden). Security WPA-PSK WPA-PSK-Schutz (Werkseinstellung). Passwort für die Verbindung mit dem vom Modul angelegten WLAN-Netz. Password Freie Wahl Das Passwort muss Buchstaben und Ziffern (keine Sonderzeichen) enthalten und mindestens 8 bis maximal 63 Zeichen lang sein (Standardkennwort: 12345678). IP address Nicht änderbar IP-Adresse des Moduls. Nicht Methode zur Definition des Zugehörigkeitsgrads eines Host innerhalb eines IP-IP netmask änderbar Subnetzes. Das WLAN-Modul wirkt als DHCP-Server (nicht änderbare Einstellung) und weist DHCP den Geräten, die sich damit verbinden, automatisch die IP-Adressen zu. DHCP Nicht Zuweisungsintervall der IP-Adressen durch das als DHCP-Server konfigurierte änderbar Modul. Nicht änderbar, da das Modul jeweils nur eine Verbindung akzeptiert. range

### Hinweis:

Das WLAN-Modul akzeptiert jeweils nur eine Verbindung, so dass es bei Verbindungsversuchen mit mehr als einem Gerät die vom zweiten Gerät versuchte Verbindung verweigert.



### ECR.W

### Seite Station (Client)

Falls das Modul an einer bereits in die Cloud eingebundenen Leiterplatte installiert ist, muss zum Einloggen in das Modul das vom Administrator bei der Einbindung (während des Vorgangs "Zugang als Administrator hinzufügen" mit App By-gate) eingegebene Gerätepasswort bekannt sein:

_	Status Access Point Station Cloud
	Station configuration:
User Login	Available networks: Manual configuration
Login status not authenticated	SSID: FreeInternet
Password Enter Password	Password:
Login	DHCP:
	Apply Scan WPS

Nach dem Login können die Einstellungen aufgerufen werden. Durch Klicken auf die Leiterplatte "Station" werden die Einstellungen des Moduls als Client angezeigt:

Parameter	Werte	Beschreibung	
Available networks	Mehrfachauswahl	Hier werden sämtliche vom Modul beim Start sichtbaren WLAN-Netze eingeblendet. Das WLAN-Netz, mit dem sich das Modul zu verbinden versucht, ist markiert.	
SSID	Freie Wahl	Name des WLAN-Netzes, mit dem sich das Modul zu verbinden versucht. Dieses Feld kann bearbeitet werden, um die Verbindung des Moduls mit nicht öffentlichen Netzen zu gestatten.	
Password	Freie Wahl	Es ist das Passwort des gewählten WLAN-Netzes. Ist das markierte WLAN-Netz nicht geschützt, das Feld frei lassen.	
DHCP		Das Modul empfängt die IP-Adresse von dem im lokalen Netz vorhandenen DHCP-Server (Werkseinstellung).	
		Durch Aufheben der Markierung sind die IP-Einstellungen des Moduls fest vorgegebenen und vom Benutzer zugewiesen. Hierbei sind folgende Einstellungen sichtbar: - IP-Adresse - Netzmaske - IP Gateway	
IP address	Freie Wahl	Dem Modul zugewiesene IP-Adresse bei deaktiviertem DHCP.	
IP netmask	Freie Wahl	Subnetzmaske.	
IP gateway	Freie Wahl	IP-Adresse des Netz-Gateways, dem das Modul zugehört.	



### ECR.W

### Cloud-Einstellungen

In dieser Karte sind die Einstellungen für die Verbindung des Moduls mit der Cloud Antriebe angegeben. Die Werkseinstellungen dürfen auf keinen Fall geändert werden, da sich das Moduls andernfalls nicht mit der Cloud verbinden kann.

<u>Status</u>	Access Point	Station	Cloud	
Cloud config	guration:			
HOST domain:	by-gate.vimar.cloud			
HOST IP:	178.23.171.63			
HOST port:	9996			
● use H ○ use H	OST domain OST IP			
• use TCP				
○ use TLS				
Save Reboot				

**ELVOX** Gates

### ECR.W

Inzeigen der LED DL1				
LED-Farbe	Modus des Moduls	LED-Status	Blinkzyklus	LED-Bedeutung
	Access point	Permanent erleuchtet	-	Start als Access Point
		Blinkend	EIN Blinkimpuls	Zur Verbindung über App oder Web bereit
Grün			ZWEI Blinkimpulse	Mit der App verbunden
			DREI Blinkimpulse	Stopp oder Start als Access Point fehlgeschlagen
			VIER Blinkimpulse	Start als Access Point fehlgeschlagen
	Station	Permanent erleuchtet	-	Start als Station
		Blinkend	EIN Blinkimpuls	Mit dem WLAN-Netz verbunden, nicht aber mit der Cloud Antriebe
			ZWEI Blinkimpulse	Mit dem WLAN-Netz und der Cloud Antriebe verbunden
Rot			DREI Blinkimpulse	Verbindung mit dem WLAN-Netz abgebrochen (z.B. schwaches Router-Signal oder Router ausgeschaltet). Verbindungsparameter mit dem WLAN-Netz falsch (z.B. Router- Passwort geändert).
			VIER Blinkimpulse	Falsches WLAN-Passwort beim Einbinden in die Cloud.

### By-gate und By-gate Pro

Die Apps By-gate und By-gate Pro für die entfernte Steuerung, Konfiguration und Fehlersuche der Steuergeräte für ELVOX Antriebe der Serie .W für Android™ und iOS sind zum Download aus Google Play™ Store und App Store® verfügbar

### Normkonformität

Vimar SpA erklärt, dass die Funkanlage Typ EMC.W der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die vollständige Fassung der EU-Konformitätserklärung steht im Datenblatt des Produkts unter der Internetadresse www.vimar.com zur Verfügung.

### REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 - Art.33.

Das Erzeugnis kann Spuren von Blei enthalten.

