

Guida rapida installatore Installer quick guide



## SL24.W

Scheda di comando con display e ricevitore radio 433 MHz incorporato Control unit with display and built-in 433 MHz radio receiver

**ELVOX** Automazioni



#### Descrizione

Scheda di comando con display e ricevitore radio 433 MHz incorporato per automazioni 24 V scorrevoli. Predisposta per comunicazione WiFi via Smartphone e Tablet mediante l'utilizzo dell'apposito modulo di comunicazione EMC.W



F1	15 A (ATO)
F2	F 3,15 A (5 x 20 mm)

#### AUX

	OFF			
	1	SCA	Default	
	2	RAU		
A1	3	LCO		
	4	LZO		
	5	OAB		
	6	MAN		
	OFF			
	1	SCA		
	2	RAU	Default	
	3	LCO		
A2	4	LZO		
	5	OAB		
	6	MAN		
	7	INB		
	8	INP		

#### ACT

	1	PP	Default C1
	2	PED	Default C2
ov	3	OPEN	Default C3
CX.	4	CLS	Default C4
	5	ТІМ	
	6	TIMP	

#### SAF

	OFF		Default S3/S4
	1	PHC	Default S1
	2	PH	Default S2
	3	PHO	
	4	BAR	
ev	5	8K2	
37	6	STP	
	7	PHCT	
	8	PHT	
	9	PHOT	
	10	BART	
	11	8K2T	



#### Attuatori comandabili

Cod.	Descrizione	
ESM2 W	ACTO 600D attuatore scorrevole 24 V	
LOIVIZ.VV	600 kg centrale predisposta Wi-Fi	
EEMO 1000 W	ACTO 600D attuatore scorrevole 24 V	
ESIVIZ. 1000.VV	1000 kg centrale predisposta Wi-Fi	

#### Funzioni della morsettiera

Blocco	Morsetto	Descrizione	Dati nominali
SEC	T1 T2	Secondario trasformatore	24 Vac
MOT	21	Apertura motore	24 Vdc
MOT	22	Chiusura motore	150W
	0	Negativo alimentazione accessori	
PS	1	Positivo alimentazione accessori	24 Vdc 500 mA
	2	Positivo accessori veri- ficati	
	10	Negativo lampeggiante	24 Vdc
	11	Positivo lampeggiante	35 W
	0	Negativo accessori	
AUX	A1	Uscita ausiliaria configu- rabile 1	500 mA
	A2	Uscita ausiliaria configu- rabile 2	
	99	Comune ingressi	
LSW	31	Finecorsa 1	NC
	32	Finecorsa 2	
	99	Comune ingressi	
	C1	Comando configurabile 1	
ACT	C2	Comando configurabile 2	NO
	C3	Comando configurabile 3	
	C4	Comando configurabile 4	
	99	Comune ingressi	
	S1	Sicurezza configurabile 1	
SAF	S2	Sicurezza configurabile 2	NC
	S3	Sicurezza configurabile 3	1
	S4	Sicurezza configurabile 4	1

#### Utilizzo del display

Le impostazioni della centrale sono visibili a display e possono essere modificate con l'utilizzo dei tasti di navigazione menu come da tabella seguente:

Taeti	Funzione	Durata
1050		pressione
ок	Accensione display Ingresso in sottomenu Conferma cambio valore	Istantanea
<b></b>	Scorrimento del menu in su Aumento del valore parametro	Istantanea
▼	Scorrimento del menu in giù Diminuzione del valore parametro	Istantanea
ESC	Uscita dal menu Annullamento del cambio di valore e ritorno al menu Spegnimento del display	Istantanea
▲+▼	Reset della scheda	3 s
▲+ OK	Comando di apertura	1 s
▼+ 0K	Comando di chiusura	1 s
ESC + OK	Test del display (accende indivi- dualmente in sequenza ogni seg- mento del display e i punti)	3 s
ESC + OK	All'accensione della scheda avvia la modalità di aggiornamento Firmware	3 s
PP	Comando passo-passo	Istantanea

#### Menu

La programmazione della centrale è organizzata in menu e sottomenu che permettono di accedere e modificare i parametri e le logiche della centrale. La centrale è dotata dei seguenti menu di primo livello:

Menu	Descrizione
MOT	Impostazione dei parametri motore
LRNT	Menu di esecuzione procedura di taratura della corsa
TRV	Menu di impostazione parametri della corsa
OUT	Menu di configurazione delle uscite ausiliarie
IN	Menu di configurazione degli ingressi
LGC	Menu di impostazione delle logiche di funzio- namento
RAD	Menu di gestione dei radiocomandi
STAT	Menu di diagnostica e reportistica
EXP	Menu di gestione schede di espansione
LOAD	Menu di ripristino valori di fabbrica
PASS	Menu di impostazione livello di protezione

#### **ELVOX** Automazioni

#### SL24.W

Tutti i sottomenu sono descritti nella tabella che segue:



#### Nota:

O2, O3, O4 sono impostati automaticamente con la scelta del tipo attuatore. Si consiglia di non modificare l'impostazione data dal tipo attuatore.

Procedura di taratura della corsa motore					
	Taratura	rapida de	ella corsa.		
	La taratura viene eseguita in modalità intera-				
	mente automatica e imposta:				
	- Rallent	amento in	apertura al 20% della		
			apertura ai 20 % della		
	corsa to	stale			
	- Rallenta	amento in	chiusura al 20% della		
	corsa to	otale			
	- Apertur	a pedonale	e al 30% della corsa		
	totale				
	Tasto Msg Descrizione fase				
		display			
	-	PP	Attesa inizio procedura		
LRNE			di taratura		
	PP	CL 1	Alla pressione del tasto:		
			chiusura e ricerca fine-		
			corsa di chiusura		
	-	OP 1	Misura della corsa di		
		0	apertura		
	-	CL 1	Misura della corsa di		
	-		obiuquiro		
			Lattura dalla aurua di		
	-	UPCI			
		01.04	corrente in apertura		
	-	CLCT	Lettura della curva di		
			corrente in chiusura		
	-	END	Procedura terminata		
	Taratura	avanzata	della corsa.		
	La taratura permette all'installatore di				
	scegliere	:			
	- Posizio	ne di raller	ntamento in apertura		
	- Posizio	ne di raller	ntamento in chiusura		
	- Quota d	di apertura	pedonale		
	Tasto	Msg	Descrizione fase		
		display			
	-	PP	Attesa inizio procedura		
			di taratura		
	PP	CL 1	Alla pressione del tasto:		
			chiusura e ricerca fine-		
			corea di chiusura		
	PP	OP 1	Inizio apertura		
	··		Alla prossione del tasto:		
			Alla pressione della lasto.		
			posizione di inizio ralien-		
LRNA		0.5.4	tamento in apertura		
	-	UP 1	Prosecuzione dell'aper-		
			tura a velocità di rallen-		
			tamento sino al finecorsa		
			di apertura		
	PP	CL 1	Inizio chiusura.		
			Alla pressione del tasto:		
			impostazione della		
			posizione di inizio rallen-		
			tamento in chiusura		
	-	CL 1	Prosecuzione della		
		·	chiusura a velocità di		
			rallentamento sino al		
			finecorea di chiusura		
	DD		Inizio oporturo podenale		
	<b>171</b>	UPED	Alle pressient del test		
			Alla pressione del tasto:		
			impostazione della quota		
			di apertura pedonale		



LRNT

		-	CPED	Chiusura anta dalla posizione di apertura
				pedonale
E		-	OPC1	Lettura della corrente in
Ľ	LINA			apertura
-		-	CLC1	Lettura della corrente in
				chiusura
		-	END	Procedura terminata

#### Autotaratura:

Il cambio di parametri della corsa del cancello non determina la necessità di eseguire nuove tarature da parte dell'installatore, tuttavia, cambiando i parametri della corsa la centrale ha bisogno di apprendere nuovamente la curva di corrente, disabilitando quindi il rilevamento ostacolo solo durante la manovra di autotaratura stessa.

L'autotaratura è opportunamente segnalata:

- sul display della centrale con la scritta AT
- dal lampeggiante con un lampeggio a frequenza doppia del normale

Gli eventi che generano una autotaratura sono:

- cambio dei parametri: T24, T26, T28, T30, T32, T34, T40
- caricamento impostazioni da scheda di memoria MEM.W
- ripristino/importazione impostazioni da App By-gate Pro

	Paran	netri della corsa del cancello	
	Sotto menu	Descrizione	Valori (default)
	T1	Forza motore (%). Imposta il valore della forza data al motore per spingere l'anta	(50)
		Forza minima	1
≳		Forza massima	100
TR		Senso di marcia. Imposta il senso di marcia del motore	(1)
	T4	Attuatore a sinistra (il cancello visto dal lato dove è installato l'attuatore apre verso sinistra)	1
		Attuatore a destra (il cancello visto dal lato dove è installato l'attuatore apre verso destra)	2

		Scelta del metodo di intervento per rilevamento ostacolo	(1)
		Sovracorrente o anta ferma: l'ostacolo viene rilevato al superamento della soglia di cor- rente o della soglia rallentamento encoder	1
	Т7	vato solo quando l'anta rallenta eccessivamente	2
		<b>Sovracorrente:</b> l'ostacolo viene rilevato al superamento della soglia di corrente	3
		Sovracorrente e anta ferma: l'ostacolo viene rilevato al con- temporaneo superamento della soglia di corrente e rallentamento encoder	4
	Т8	Tempo di rilevamento ostacolo in apertura motore Tempo dopo il quale la soglia di corrente o la soglia encoder fanno intervenire il rilevamento ostacolo in apertura (regolabile a intervalli di 100 ms)	(20)
		100 ms (tempo minimo)	10
		600 ms (tempo massimo)	60
	Т9	Tempo di rilevamento ostacolo in chiusura motore Tempo dopo il quale la soglia di corrente o la soglia encoder fanno intervenire il rilevamento ostacolo in chiusura (regolabile a intervalli di 100 ms)	(20)
		100 ms (tempo minimo)	10
	T12	600 ms (tempo massimo) <b>Tempo di spunto</b> Tempo durante il quale il motore spinge con forza massima per far muovere l'anta (regolabile a intervalli di 0,5 s)	60 (2.0)
		0,5 s (tempo minimo)	0.5
		5,0 s (tempo massimo)	5.0
	T12	Quota di apertura pedonale (% della corsa totale di apertura)	(30)
	115	Quota minima	10
}		Quota massima	100
	744	ostacolo (quota di inversione in seguito al rilevamento di un ostacolo)	(5)
	T14	Non disimpegna, arresta sola- mente	OFF
		Minima inversione	1
		Massima inversione	10



LRV



	Т36	Tempo di accelerazione in aper- tura motore Tempo durante il quale il motore accelera fino al raggiungimento della velocità normale di apertura (regolabile a intervalli di 0,1 s)	(0.5)
		Massima accelerazione (0 s per raggiungere la velocità normale)	0
		Minima accelerazione (2,0 s per raggiungere la velocità normale)	2.0
	Т38	Tempo di accelerazione in chiu- sura motore Tempo durante il quale il motore accelera fino al raggiungimento della velocità normale in chiusura (regolabile a intervalli di 0,1 s)	(0.5)
	T20	Massima accelerazione (0 s per raggiungere la velocità normale)	0
	130	Minima accelerazione (2,0 s per raggiungere la velocità normale)	2.0
		Rampa di decelerazione motore Rampa di decelerazione tra la velocità normale e di rallentamen- to del motore	(30)
	T40	Rampa ripida (massima decele- razione)	0
		Rampa dolce (minima decelera- zione)	100
	Config	gurazione delle uscite ausilia	rie
	Sotto	Descrizione	Valori
	menu		(default)
		Tipo uscita morsetto A1	(1)
		Uscita non attiva	0FF
		Spia cancello aperto (SCA) Funzionamento come da imposta- zione parametro SCA	1
		Uscita Radio Ausiliaria (RAU) Funzionamento come da imposta- zione parametro RAU	2
		Luce di cortesia (LCO) Attiva durante il movimento dell'anta e per un tempo succes- sivo all'arresto dell'anta impostato dal parametro LCO	3
	A1	Luce di Zona (LZO) Attiva durante il movimento dell'anta	4
		Cancello rimasto aperto (OAB) Attiva se il cancello rimane aperto	_
		per un tempo superiore a quanto definito dalla logica allarme can- cello aperto (L16)	5

707

E





		Temporizzazione uscita RAU	(1)
	RAUT	1 s (tempo minimo)	1
		600 s (tempo massimo)	600
		Temporizzazione luce di cor- tesia	(120)
	LCO	1 s (tempo minimo)	1
		300 s (tempo massimo)	300
		Modalità di funzionamento	(4)
		uscita SCA	(1)
		Cancello chiuso: non attiva	1
		Cancello aperto: attiva fissa	1
		Cancello chiuso: non attiva	
		Cancello in movimento: intermittente	
5		Cancello aperto: attiva fissa	2
	SCA	Posizione indeterminata: intermit-	
	-	tente pausa di 1 s ogni 5	
		Cancello in apertura intermittente	
		lenta	
		Cancello aperto attiva fissa	3
		Cancello in chiusura intermittente	Ŭ
		Posizione indeterminata intermit-	
		tente pausa di 1s ogni 5	
		Cancello fermo attiva fissa	4
	SCA	Cancello in movimento: non attiva	4
	UUA	Cancello fermo non attiva	5
		Cancello in movimento attiva fissa	
	Confi	nuraziana dagli ingraadi	
	Config	gurazione degli ingressi	Valori
	Config Sotto menu	gurazione degli ingressi Descrizione	Valori (default)
	Config Sotto menu	gurazione degli ingressi Descrizione Ingresso di comando C1/C2/	Valori (default)
	Config Sotto menu	gurazione degli ingressi Descrizione Ingresso di comando C1/C2/ C3/C4	Valori (default)
	Config Sotto menu	gurazione degli ingressi Descrizione Ingresso di comando C1/C2/ C3/C4 Passo-passo (PP)	Valori (default)
	Config Sotto menu	Descrizione degli ingressi Descrizione Ingresso di comando C1/C2/ C3/C4 Passo-passo (PP) Il comando passo-passo:	Valori (default)
	Config Sotto menu	gurazione degli ingressi         Descrizione         Ingresso di comando C1/C2/ C3/C4         Passo-passo (PP)         Il comando passo-passo:         - a cancello fermo chiuso comanda	Valori (default)
	Config Sotto menu	gurazione degli ingressi         Descrizione         Ingresso di comando C1/C2/ C3/C4         Passo-passo (PP)         Il comando passo-passo:         - a cancello fermo chiuso comanda un'apertura	Valori (default)
	Config Sotto menu	gurazione degli ingressi         Descrizione         Ingresso di comando C1/C2/ C3/C4         Passo-passo (PP)         Il comando passo-passo:         - a cancello fermo chiuso comanda un'apertura         - in apertura comanda un arresto	Valori (default)
	Config Sotto menu	gurazione degli ingressi Descrizione Ingresso di comando C1/C2/ C3/C4 Passo-passo (PP) Il comando passo-passo: - a cancello fermo chiuso comanda un'apertura - in apertura comanda un arresto o una chiusura come da imposta- riane faciare parte a uno (10)	Valori (default)
	Config Sotto menu	gurazione degli ingressi Descrizione Ingresso di comando C1/C2/ C3/C4 Passo-passo (PP) Il comando passo-passo: - a cancello fermo chiuso comanda un'apertura - in apertura comanda un arresto o una chiusura come da imposta- zione logica passo-passo (L10) o concello fermo done uno apor	Valori (default)
	Config Sotto menu	gurazione degli ingressi         Descrizione         Ingresso di comando C1/C2/ C3/C4         Passo-passo (PP)         Il comando passo-passo:         - a cancello fermo chiuso comanda un'apertura         - in apertura comanda un arresto o una chiusura come da imposta- zione logica passo-passo (L10)         - a cancello fermo dopo una aper- tura comanda una chiusura	Valori (default) 1 (C1)
•	Config Sotto menu	gurazione degli ingressi           Descrizione           Ingresso di comando C1/C2/ C3/C4           Passo-passo (PP)           Il comando passo-passo:           - a cancello fermo chiuso comanda un'apertura           - in apertura comanda un arresto o una chiusura come da imposta- zione logica passo-passo (L10)           - a cancello fermo dopo una aper- tura comanda una chiusura           - in chiusura comenda un arresto o	Valori (default) 1 (C1)
5	Confi Sotto menu C(X)	gurazione degli ingressi           Descrizione           Ingresso di comando C1/C2/ C3/C4           Passo-passo (PP)           Il comando passo-passo:           - a cancello fermo chiuso comanda un'apertura           - in apertura comanda un arresto o una chiusura come da imposta- zione logica passo-passo (L10)           - a cancello fermo dopo una aper- tura comanda una chiusura           - in chiusura comanda un arresto o una apertura come da impostazio- tura comanda una chiusura	Valori (default) 1 (C1)
£	Confi Sotto menu C(X)	gurazione degli ingressi           Descrizione           Ingresso di comando C1/C2/ C3/C4           Passo-passo (PP)           Il comando passo-passo:           - a cancello fermo chiuso comanda un'apertura           - in apertura comanda un arresto o una chiusura come da imposta- zione logica passo-passo (L10)           - a cancello fermo dopo una aper- tura comanda una chiusura           - in chiusura comenda un arresto o una apertura comanda un arresto o una apertura comenda impostazio- ne logica passo-passo (10)	Valori (default) 1 (C1)
£	Confi Sotto menu C(X)	gurazione degli ingressi           Descrizione           Ingresso di comando C1/C2/ C3/C4           Passo-passo (PP)           Il comando passo-passo:           - a cancello fermo chiuso comanda un'apertura           - in apertura comanda un arresto o una chiusura come da imposta- zione logica passo-passo (L10)           - a cancello fermo dopo una aper- tura comanda una chiusura           - in chiusura comanda un arresto o una apertura comanda un arresto o una apertura comanda un arresto o una apertura come da impostazio- ne logica passo-passo (L10)           - a cancello fermo dopo una chiu-	Valori (default) 1 (C1)
•	Confi Sotto menu	gurazione degli ingressi           Descrizione           Ingresso di comando C1/C2/ C3/C4           Passo-passo (PP)           Il comando passo-passo:           - a cancello fermo chiuso comanda un'apertura           - in apertura comanda un arresto o una chiusura come da imposta- zione logica passo-passo (L10)           - a cancello fermo dopo una aper- tura comanda una chiusura           - in chiusura come da impostazio- ne logica passo-passo (L10)           - a cancello fermo dopo una aper- tura comanda una arresto o una apertura come da impostazio- ne logica passo-passo (L10)           - a cancello fermo dopo una chiu- sura comanda una apertura	Valori (default) 1 (C1)
	Config Sotto menu	gurazione degli ingressi           Descrizione           Ingresso di comando C1/C2/ C3/C4           Passo-passo (PP)           Il comando passo-passo:           - a cancello fermo chiuso comanda un'apertura           - in apertura comanda un arresto o una chiusura come da imposta- zione logica passo-passo (L10)           - a cancello fermo dopo una aper- tura comanda una chiusura           - in chiusura come da imposta- zione logica passo-passo (L10)           - a cancello fermo dopo una chiu- sura comanda una apertura           - in chiusura come da impostazio- ne logica passo-passo (L10)           - a cancello fermo dopo una chiu- sura comanda una apertura           Pedonale (PED)	Valori (default) 1 (C1)
	Confi Sotto menu	gurazione degli ingressi           Descrizione           Ingresso di comando C1/C2/ C3/C4           Passo-passo (PP)           Il comando passo-passo:           - a cancello fermo chiuso comanda un'apertura           - in apertura comanda un arresto o una chiusura come da imposta- zione logica passo-passo (L10)           - a cancello fermo dopo una aper- tura comanda una chiusura           - in chiusura come da imposta- zione logica passo-passo (L10)           - a cancello fermo dopo una chiu- sura comanda una apertura           - in chiusura come da impostazio- ne logica passo-passo (L10)           - a cancello fermo dopo una chiu- sura comanda una apertura           Pedonale (PED)           Comanda una apertura alla quota	Valori (default) 1 (C1)
	Confi Sotto menu	gurazione degli ingressi           Descrizione           Ingresso di comando C1/C2/ C3/C4           Passo-passo (PP)           Il comando passo-passo:           - a cancello fermo chiuso comanda un'apertura           - in apertura comanda un arresto o una chiusura come da imposta- zione logica passo-passo (L10)           - a cancello fermo dopo una aper- tura comanda una chiusura           - in chiusura come da impostazio- ne logica passo-passo (L10)           - a cancello fermo dopo una atresto o una apertura come da impostazio- ne logica passo-passo (L10)           - a cancello fermo dopo una chiu- sura comanda una apertura           Pedonale (PED)           Comanda una apertura alla quota pedonale	Valori (default) 1 (C1) 2
-	Confi Sotto menu	gurazione degli ingressi           Descrizione           Ingresso di comando C1/C2/ C3/C4           Passo-passo (PP)           Il comando passo-passo:           - a cancello fermo chiuso comanda un'apertura           - in apertura comanda un arresto o una chiusura come da imposta- zione logica passo-passo (L10)           - a cancello fermo dopo una aper- tura comanda una chiusura           - in chiusura come da impostazio- ne logica passo-passo (L10)           - a cancello fermo dopo una chiu- sura comanda una apertura           Pedonale (PED)           Comanda una apertura alla quota pedonale           Si comporta come un passo-passo	Valori (default) 1 (C1) 2 (C2)
-	Confi Sotto menu	gurazione degli ingressi           Descrizione           Ingresso di comando C1/C2/ C3/C4           Passo-passo (PP)           Il comando passo-passo:           - a cancello fermo chiuso comanda un'apertura           - in apertura comanda un arresto o una chiusura come da imposta- zione logica passo-passo (L10)           - a cancello fermo dopo una aper- tura comanda una chiusura           - in chiusura come da impostazio- ne logica passo-passo (L10)           - a cancello fermo dopo una chiu- sura comanda una apertura           Pedonale (PED)           Comanda una apertura alla quota pedonale           Si comporta come un passo-passo se il comando viene dato a cancel-	Valori (default) 1 (C1) 2 (C2)
-	Config Sotto menu	gurazione degli ingressi           Descrizione           Ingresso di comando C1/C2/ C3/C4           Passo-passo (PP)           Il comando passo-passo:           - a cancello fermo chiuso comanda un'apertura           - in apertura comanda un arresto o una chiusura come da imposta- zione logica passo-passo (L10)           - a cancello fermo dopo una aper- tura comanda una chiusura           - in chiusura come da impostazio- ne logica passo-passo (L10)           - a cancello fermo dopo una aper- tura comanda una apertura logica passo-passo (L10)           - a cancello fermo dopo una chiu- sura comanda una apertura           Pedonale (PED)           Comanda una apertura alla quota pedonale           Si comporta come un passo-passo se il comando viene dato a cancel- lo in una posizione oltre la quota	Valori (default) 1 (C1) 2 (C2)



Z



		Apri (OPEN)					Fotocellula in apertura (PHO)		
		Il comando apri:	3				La fotocellula in apertura:		
		- a cancello lermo chiuso coman-					- a cancello lermo permette		
		da una apertura					l'apertura		
		<ul> <li>in apertura è ignorato</li> </ul>					<ul> <li>in apertura richiude completa-</li> </ul>	3	
		<ul> <li>a cancello aperto resetta il</li> </ul>					mente	5	
		tempo di pausa	(03)	(C3)			- a cancello aperto permette la		
		- a cancello fermo comanda una					chiusura e non azzera il tempo		
		aportura					di pausa		
		- In chiusura comanda una					- In chiusura non interviene		
		apertura				Bordo sensibile a contatto			
		Chiudi (CLS)					pulito NC (BAR)		
		Il comando chiudi:					- a cancello fermo non permette		
		- a cancello fermo chiuso è					l'apertura		
		ignorato					- in apertura disimpegna	4	
		- in apertura comanda una	4				- a cancello aperto non permette		
	C(X)	chiusura	(C4)				la chiusura e al rilascio azzera il		
		chiusura					- in chiusura disimpegna		
		- in chiusura e ignorato					Bordo sensibile bilanciato 8,2		
		Timer (TIM)					ΚΩ (8K2)	5	
		Il comando timer:					Stesso comportamento del bordo	5	
		- quando chiuso comanda una			7	C(V)	sensibile NC		
		apertura e mantiene il cancello	_		=	3(N)	Stop (STP)		
		aperto fintanto che il contatto	5				- arresta il cancello		
		resta chiuso					Interrompe la chiusura automatica	6	
		al rilaggio del contatto comando					como do impostaziono logico		
							come da impostazione logica		
_		Timer pedonale (TIMP)					Fotocentria in chiusura vernica-		
≤		Esegue la stessa funzione del	6	6			ta (PHCT)	7	
		comando timer, ma su quota					Come fotocellula in chiusura, ma		
		pedonale					con verifica		
		Ingresso di sicurezza S1/S2/					Fotocellula verificata (PHT)	Q	
		S3/S4					Come fotocellula, ma con verifica	0	
			OFF				Fotocellula in apertura verificata		
		INON attiva	(S3 S4)			(PHOT)	0		
		Fotocellula in chiusura (PHC)					Come fotocellula in apertura, ma	9	
		La fotocellula in chiusura						con verifica	
		- a cancello fermo permette					Bordo sensibile NC verificato		
		l'aportura					(BART)		
		in enerture nen intensione	1				Como bordo consibilo NC KO ma	10	
			(S1)						
		- a cancello aperto non permette			Con vennica				
		la chiusura e al rilascio azzera il					Bordo sensibile bilanciato 6,2		
		tempo di pausa					KΩ verificato (8K21)	11	
		- in chiusura comanda una riaper-					Come bordo sensibile 8,2 K $\Omega$ , ma		
5	S(X)	tura immediata					con verifica		
		Fotocellula (PH)				Impos	stazione delle logiche della ce	ntrale	
		La fotocellula:				Sotto	Descrizione	Valori	
		- a cancello fermo non permette				menu		(default)	
		l'apertura					Chiusura automatica	(ON)	
		durante l'aportura arresta il mo				L1	Chiusura automatica non attiva	OFF	
		- durante l'apertura arresta il mo-	2		0		Chiusura automatica attiva	ON	
		vimonto o al riloggio processo			ŏ	0			
		vimento e al rilascio prosegue	2	LG	Ľ.	Tempo di pausa	(30)		
		vimento e al rilascio prosegue l'apertura	2 (S2)			12	Tempo di pausa	(30)	
		vimento e al rilascio prosegue l'apertura - a cancello aperto non permette	2 (S2)			L2	Tempo di pausa           1 s (tempo minimo)	(30) 1	
		vimento e al rilascio prosegue l'apertura - a cancello aperto non permette la chiusura e al rilascio azzera il	2 (S2)		Ľ	L2	Tempo di pausa         1 s (tempo minimo)         180 s (tempo massimo)	(30) 1 180	
		vimento e al rilascio prosegue l'apertura - a cancello aperto non permette la chiusura e al rilascio azzera il tempo di pausa	2 (S2)		-	L2	Tempo di pausa         1 s (tempo minimo)         180 s (tempo massimo)         Tempo di pausa pedonale	(30) 1 180 (20)	
		vimento e al rilascio prosegue l'apertura - a cancello aperto non permette la chiusura e al rilascio azzera il tempo di pausa - in chiusura arresta il movimen-	2 (S2)		-	L2 L3	Tempo di pausa         1 s (tempo minimo)         180 s (tempo massimo)         Tempo di pausa pedonale         1 s (tempo minimo)	(30) 1 180 (20) 1	
		vimento e al rilascio prosegue l'apertura - a cancello aperto non permette la chiusura e al rilascio azzera il tempo di pausa - in chiusura arresta il movimen- to e al rilascio comanda una	2 (S2)		-	L2 L3	Tempo di pausa         1 s (tempo minimo)         180 s (tempo massimo)         Tempo di pausa pedonale         1 s (tempo minimo)         180 s (tempo massimo)	(30) 1 180 (20) 1 180	

 $\square$ 



		Uomo presente	(OFF)
	19	Funzione uomo presente non	(011)
		attiva	OFF
		Comando passo passo disattivato	
		radiocomandi non funzionanti La	
		centrale accetta i soli comandi apri	1
	20	e chiudi	
		Uomo presente di emergenza. In	
		condizioni normali funzionamento	
		standard a sicurezze impegnate	2
		funziona come uomo presente	
		Passo-passo	(4)
		Funzionamento del comando	(.)
		passo-passo a 2 passi:	2
		apri, chiudi, apri	-
		Funzionamento del comando	
	L10	passo-passo a 3 passi:	3
		apri, stop, chiudi, apri	-
		Funzionamento del comando	
		passo-passo a 4 passi:	4
		apri, stop, chiudi, stop, apri	
		Arresto da passo passo	(ON)
		Chiusura automatica disattivata	
1		quando è eseguito un arresto da	OFF
,	L11	passo passo	
2		Chiusura automatica non disattiva-	
1		ta quando è eseguito un arresto	ON
		da passo passo	
		Arresto da stop	(ON)
		Chiusura automatica disattivata	
	L12	quando è eseguito un arresto da	OFF
		stop	
		Chiusura automatica non disattiva-	
		ta quando e eseguito un arresto	ON
		da stop	(4)
		Funzionamento in batteria	(1)
		Funzionamento normale con	1
		lampergiante disabilitato	2
	L14	Dopo un comando di riapertura	
		rimane aperto	3
		All'interruzione dell'alimentazione	
		principale, apre e rimane aperto	4
		Risparmio energetico	(OFF)
		Funzionamento normale	OFF
		Funzione risparmio energetico	
	1.45	attiva. A cancello chiuso spegne	
	L15	l'alimentazione accessori su uscite	1
		1 e 2. Le uscite sono alimentate	I
		nuovamente all'esecuzione di un	
		comando.	
-			



0



	Memorizzazione di un tasto	
	come arresto	
	Attesa codice	0000
STP	Memorizzazione del radiocoman-	6001
	do n. 1 come arresto	0001
	Memorizzazione del radiocoman-	6055
	do n. 55 come arresto	0000
	Memorizzazione di un tasto	
	come	
	attivazione Luce di Cortesia	
0.00	Attesa codice	0000
LCO	Memorizzazione del radiocoman-	7001
	do n. 1 come Luce di Cortesia	7001
	Memorizzazione del radiocoman-	7055
	do n. 55 come Luce di Cortesia	1055
	Controllo posizione in memoria	
	del radiocomando	
	Attesa codice	0000
	Tasto del radiocomando n. 1	5001
CTD	memorizzato come chiudi	2001
CIRL	Tasto del radiocomando n. 99 me-	7000
	morizzato come Luce di Cortesia	7099
	Tasto del radiocomando n. 30 non	000
	in memoria	-030
	Radiocomando non in memoria	
	Programmazione remota dei	
	radiocomandi (default = 1)	
	Programmazione remota dei	055
	radiocomandi non attiva	OFF
	Programmazione remota dei	
	radiocomandi attiva: permette	
	di programmare dei radiocoma	
	di a partire da un radiocomando	
	già in memoria	
	seguendo la seguente procedura.	
	- premere contemporaneamente i	
	tasti 1 e 2 del radiocomando dià	
	in memoria	
RE	- premere il tasto del radiocoman-	
	do già in memoria da conjoro	
	sul nuovo radiocomando	1
	promoro il tasto del puovo	
	radiocomando su	
	cui copiare il tasto appena	
	premuto del radiocomando gia	
	in memoria.	
	Nota: il tasto del nuovo radio-	
	comando appena memorizzato	
	eredita la funzione assegnata	
	al tasto del radiocomando già in	
	memoria	
	Cancellazione totale della me-	
	moria della ricevente	
FRSA	Premere OK per 5 s	
LIGA	Segnalazione a display della	
	cancellazione della memoria della	0000
	ricevente	
1		

R A D

8



	митс	Contatore manovre totali		
		Prime 4 cifre del numero di mano-	12	
1		vre dall'ultima manutenzione		
		Ultime 4 cifre del numero di mano-	5874	
		Vre dall'ultima manutenzione	ha	
		inel caso sopra descritto il cancello	na	
		Contatoro vita (giorni di attività		
		della centrale)		
		Lettura numero dei giorni di attività		
	LIFE	della centrale	584	
		Nel caso sopra descritto la centrale	è stata	
		attiva per 584 giorni		
		Contatore numero di accensioni		
		centrale		
		Lettura numero di accensioni della	2547	
	DONC	Centrale	rolo ò	
	PONC	stata riawiata 2547 volto (potrobbo	indicaro	
		una rete di alimentazione elettrica c	li scarsa	
		qualità soggetta a frequenti interru	zioni di	
		tensione)		
		Azzeramento contatore numero		
		di accensioni centrale		
	FONE	Attesa pressione OK per 5 s per	0000	
		riportare il contatore a 0	0000	
		Contatore numero di autoreset		
		Lettura numero di autoreset della	1123	
r		Centrale	a parto	
5	RSTC	della centrale per questioni di sicure	a pane	
-		Tinicamente la centrale va in autore	set	
		guando è stata raggiunta la soglia minima		
		di tensione micro. Un numero eccessivo		
		di autorest potrebbe indicare una rete di		
		alimentazione elettrica di scarsa qu	alità,	
		soggetta a forti fluttuazioni di tensio	ne.	
		Azzeramento contatore numero		
	RSTE	di autoreset		
		Attesa pressione OK per 5 s per	0000	
		telefono installatore		
		Con una breve pressione di OK,		
		visualizza il numero memorizzato		
		(usare i tasti ▲ ▼ per scrollare)		
		Prime 4 cifre del numero installatore	3334	
		Successive 4 cifre del numero	2548	
	TL	installatore	2010	
		Ultime 2 cifre del numero installatore	32 ara di	
		telefono dell'installatore è: 333 425	1832	
		Con una pressione di OK di 5 e en	tra in	
		modalità di modifica del numero Us	sare i	
		tasti ▲ V per cambiare valore. usar	e OK per	
		confermare la cifra		
		Visualizzazione info centrale		
	INF	Nome centrale	SL24.W	
		Versione firmware della centrale	1.13	



F V F O

	Moduli di connessione					
	Sotto	Descrizione	Valori			
	menu		(default)			
		Modulo di connessione su	(4)			
	CNIV1	connettore CNX1	(1)			
	CINXT	Nessun modulo connesso	OFF			
		Connesso modulo Wi-Fi EMC.W	1			
Ð		Modulo di connessione su				
Ш		connettore CNX2	(OFF)			
		Nessun modulo connesso	OFF			
		Connesso modulo ante contrappo-				
	CNX2	ste EMX.W. Centrale funzionante	1			
		come MASTER				
		Connesso modulo ante contrappo-				
		ste EMX.W. Centrale funzionante	2			
		come SLAVE	_			
	Riprist	ino valori di fabbrica e caricamen	to da			
	scheda	a di memoria				
	Sotto	Descrizione	Msa			
	menu		display			
		Caricamento dei valori di				
		fabbrica				
		Attesa pressione OK per 5 s per				
		caricare i valori di default	0000			
		Nota:				
	DEF	Il caricamento dei valori di fabbrica	richiede			
		la riesecuzione della taratura della	corsa a			
0		display compare I RNT lampengian	te fino			
ð		a che la taratura (ranida o avanzata				
Ľ			0 11011			
		Caricamento della programma-				
		zione da scheda di memoria				
		Attesa pressione OK per 5 s per				
		caricaro i valori da schoda di	0000			
		momorio	0000			
	MEM	Caricamente da scheda di memo				
			DONE			
		Frore caricamente da scheda				
		di momoria (os, schoda non				
		ur memoria (es. scrieda non				
	presente).					
	(defaul	t = OFF)	sontiale			
	OFF	Nessuna protezione				
		Protezione dei menu MOT. LRNT. T	RV.			
	1	OUT IN LCC STAT EXPLOAD				
	2	Protezione del menu RAD				
		Protezione della connessione IP (no	on è			
S	3	possibile connettersi alla centrale n	nediante			
S		smartphone)				
PA		Protezione dei menu MOT. LRNT. T	RV.			
	4	4 OUT IN LGC STAT EXP LOAD e della				
	-	connessione IP				
	-	Protezione dei menu RAD e della c	onnes-			
	5	sione IP	-			
	6	Protezione completa della centrale				
	-	Protezione di tutti i menu della cent	rale,			
	/	connessione IP disponibile				
_		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				



Segnalazione	Descrizione
C1	Contatto chiuso su ingresso comando C1
C2	Contatto chiuso su ingresso comando C2
C3	Contatto chiuso su ingresso comando C3
C4	Contatto chiuso su ingresso comando C4
S1	Contatto aperto su ingresso sicurezza S1
S2	Contatto aperto su ingresso sicurezza S2
S3	Contatto aperto su ingresso sicurezza S3
S4	Contatto aperto su ingresso sicurezza S4
FO1	Raggiunta posizione di finecorsa di apertura
FC1	Raggiunta posizione di finecorsa di chiusura
OBO	Rilevato ostacolo in apertura
OBC	Rilevato ostacolo in chiusura
AF1	Motore in intervallo riduzione forza di ac-
74 1	costamento battuta
MSO1	Raggiunto arresto meccanico in apertura
MSC1	Raggiunto arresto meccanico in chiusura
	Funzionamento a batteria
	Quando è visualizzato questo messaggio
BATT	segue una visualizzazione della tensione di funzionamento delle batterie, ad es. 24.5V
BT-	Batteria quasi scarica (segnalazione solo a cancello fermo)
BT	Batteria totalmente scarica (segnalazione solo a cancello fermo)
RX	Ricevuto comando radio da radioco- mando memorizzato
NX	Ricevuto comando radio da tasto di radio- comando non memorizzato
RD	Decodifica Rolling/fixed code non attiva
OAB	Cancello rimasto aperto
AT	Cancello in fase di autotaratura

#### Lista degli allarmi

Allarme	Descrizione	
XXXX	Reset scheda	
MNID	Allarme raggiunto intervallo manovre	
IVIINE	dall'ultima manutenzione	
F0	Errore motore non selezionato	
F1	Errore cavi motore invertiti	
F3	Errore finecorsa invertiti	
F4	Allarme finecorsa entrambi aperti	
F5	Errore malfunzionamento finecorsa apertura	
F6	Errore malfunzionamento finecorsa chiusura	
FO	Errore comunicazione con scheda espan-	
гэ	sione	
F10	Allarme errore motore non collegato	
F12	Allarme errore encoder	
E14	Sottotensione micro (controllare alimenta-	
1 14	zione e uscite)	
F15	Test sicurezza 1 fallito	
F16	Test sicurezza 2 fallito	
F17	Test sicurezza 3 fallito	
F18	Test sicurezza 4 fallito	

F19	Allarme timeout/lunghezza manovra
F21	Allarme corto mosfet
F23	Allarme rotore bloccato
F26	Allarme 5° ostacolo in chiusura
F27	Allarme sovraccorente
F29	Allarme memoria radio piena
F30	Allarme memoria radio difettosa
F31	Allarme corto lampeggiante
F32	Allarme corto spia cancello aperto
F33	Allarme scheda memoria assente
F34	Allarme checksum FW
F36	Allarme temperatura scheda

#### Aggiornamento Firmware:

La centrale è dotata di una porta USB che permette di aggiornare il Firmware della centrale stessa o del modulo di comunicazione Wi-Fi EMC.W

#### Attenzione:

Se non eseguita correttamente, la procedura di aggiornamento firmware può danneggiare la centrale o il modulo di comunicazione Wi-Fi, assicurarsi di non interrompere l'alimentazione di rete durante l'aggiornamento.

Per eseguire l'aggiornamento Firmware consultare le istruzioni fornite con il Firmware stesso.



#### Comportamento della centrale al caricamento di impostazioni:

Si descrive nella tabella sottostante il comportamento della centrale al caricamento massivo delle impostazioni relativamente ai seguenti dati:

- Contatori fissi non resettabili
- Contatori resettabili dall'installatore
- Parametri motore (Menu centrale sezione MOT)
- Dati di corsa del cancello (es. lunghezza anta, curva di corrente...)
- Impostazioni dell'installatore (menu centrale sezioni TRV, OUT, IN, LGC)
- Password (menu centrale sezione PASS)
- Radiocomandi

Azione	Dato	Comportamento della centrale
	Contatori fissi	-
RESET	Param motore	-
(riawio	Dati corsa	Nessuna variazione
(navvio	Impostazioni	
	Password	-
	Radiocomandi	-
	Contatori fissi	
	Contatori resett	-
	Param motore	-
Aggiornamento	Dati corsa	Nessuna variazione
Firmware	Impostazioni	
	Password	
	Radiocomandi	
	Contatori fissi	
	Contatori resett.	Nessuna variazione
LOAD MEM	Param. motore	Importazione dati da MEM.W
da scheda di	Dati corsa	Autotaratura prima manovra
memoria)	Impostazioni	Importaziona dati
	Password	
	Radiocomandi	
	Contatori fissi	Nossuna variaziono
	Contatori resett.	
Ripristino/Im-	Param. motore	Importazione dati da App
centrale da	Dati corsa	Autotaratura prima manovra
Pro	Impostazioni	Importazione dati da App
	Password	Nocouro vorioziono
	Radiocomandi	
	Contatori fissi	
	Contatori resett.	Nessuna variazione
LOAD DEF	Param. motore	
(caricamento valori di fab-	Dati corsa	Nuova taratura LRNE o LRNA
brica)	Impostazioni	Riporta a DEFAULT
	Password	
	Radiocomandi	Nessuna variazione

	Contatori fissi	
	Contatori resett.	
ERSA	Param. motore	Noocupo vorioziono
(cancellazione	Dati corsa	
memoria rice-	Impostazioni	
vente)	Password	
	Radiocomandi	Cancellazione com- pleta
	Contatori fissi	
Ripristino/Im-	Contatori resett.	
nortaziono dati	Param. motore	Nossuna variaziono
ricovonto da	Dati corsa	
App By gate	Impostazioni	
Pro Dy-gale	Password	
	Radiocomandi	Importazione dati da App



#### Description

Control unit with display and built-in 433 MHz radio receiver for 24 V sliding automation systems. Ready for WiFi communication via Smartphone and Tablet using the EMC.W communication module



F1	15 A (ATO)
F2	F 3.15 A (5 x 20 mm)

#### AUX

	OFF		
	1	SCA	Default
	2	RAU	
A1	3	LCO	
	4	LZO	
	5	OAB	
	6	MAN	
	OFF		
	1	SCA	
	2	RAU	Default
	3	LCO	
A2	4	LZO	
	5	OAB	
	6	MAN	
	7	INB	
	8	INP	

#### ACT

	1	PP	Default C1
	2	PED	Default C2
ov	3	OPEN	Default C3
CX	4	CLS	Default C4
	5	TIM	
	6	TIMP	

#### SAF

	OFF		Default S3/S4
	1	PHC	Default S1
	2	PH	Default S2
	3	РНО	
	4	BAR	
<u> </u>	5	8K2	
5X	6	STP	
	7	PHCT	
	8	PHT	
	9	РНОТ	
	10	BART	
	11	8K2T	



#### **Controllable actuators**

Ref.	Description
ESM2.W	ACTO 600D sliding 24 V 600 kg control panel actuator set up for Wi-Fi
ESM2.1000.W	ACTO 600D sliding 24 V 1000 kg control panel actuator set up for Wi-Fi

#### **Terminal block functions**

Block	Terminal	Description	Nominal data
SEC	T1 T2	Secondary transformer	24 Vac
мот	21	Opening motor	24 Vdc
MOT	22	Closing motor	150W
	0	Accessory power supply negative	
PS	1	Accessory power supply positive	24 Vdc 500 mA
	2	Accessories positive checked	
	10	Flashing light negative	24 Vdc
	11	Flashing light positive	35 W
	0	Accessories negative	500 mA
AUX	A1	Configurable auxiliary output 1	
	A2	Configurable auxiliary output 2	
	99	Common inputs	NC
LSW	31	Limit switch 1	
	32	Limit switch 2	
	99	Common inputs	
	C1	Configurable control 1	
ACT	C2	Configurable control 2	NO
	C3	Configurable control 3	
	C4	Configurable control 4	
	99	Common inputs	
	S1	Configurable safety device 1	
SAF	S2	Configurable safety device 2	NC
	S3	Configurable safety device 3	
	S4	Configurable safety device 4	

#### Using the display

The control panel settings are shown on the display and can be edited using the menu navigation buttons as shown in the following table:

Buttons	Function	Pressing Duration
ок	Switching on the display Sub-menu entry Confirm value change	Instanta- neous
<b></b>	Scroll up Increase parameter value	Instanta- neous
▼	Scroll down Reduce parameter value	Instanta- neous
ESC	Exit the menu Cancel value change and return to menu Switching off the display	Instanta- neous
▲+▼	Resetting the card	3 s
▲+ OK	Opening control	1 s
▼+ OK	Closing control	1 s
ESC + OK	Display test (switches on each segment of the display and points individually in sequence)	3 s
ESC + OK	When the board is switched on the Firmware updating mode starts	3 s
PP	PP Step-step control	

#### Menu

The control panel programming is organised into menus and sub-menus used to access and edit the parameters and logics of the control panel. The control panel is equipped with the following first-level menus:

Menu	Description
MOT	Motor parameters setup
LRNT	Travel calibration procedure run menu
TRV	Travel parameter settings menu
OUT	Auxiliary output configuration menu
IN	Input configuration menu
LGC	Operating logic settings menu
RAD	Remote control management menu
STAT	Diagnostic and reporting menu
EXP	Expansion board management menu
LOAD	Default value restore menu
PASS	Protection level settings menu

All sub-menus are described in the following table:



#### Note:

O2, O3, O4 are automatically set with the choice of actuator. You are advised not to change the setting given by the type of actuator.

#### Motor travel calibration procedure Rapid travel calibration. The calibration is done fully automatically and sets: - The slowdown in opening at 20% of the total travel - The slowdown in closing at 20% of the total travel - Pedestrian opening at 30% of the total travel Button Phase description Msa on display PP Wait for start of calibration procedure LRNE PP CI 1 When button pressed: closing and search for closing limit switch OP 1 Opening travel measurement CI 1 Closing travel measurement OPC1 Opening current curve reading CLC1 Closing current curve . reading FND End of procedure Advanced travel calibration. The calibration allows the installer to choose: - Slowdown position in opening - Slowdown position in closing - Pedestrian opening position Button Phase description Msg on display Wait for start of cali-PP bration procedure PP CI 1 When button pressed: closing and search for closing limit switch PP OP 1 Start opening, When button pressed: slowdown start position on opening setting LRNA OP 1 Continuation of opening and slowdown speed up to opening limit switch PP CI 1 Start closing. When button pressed: slowdown start position on closina settina CL 1 Continuation of closing at slowdown speed up to closing limit switch PP OPED Start pedestrian opening. When button pressed: pedestrian opening position setting



RNT



#### Self-calibration:

If the gate travel parameter is changed, there is no need for the installer to run new calibrations, however, when changing the travel parameters, the control panel needs to learn the current curve again, thus disabling the obstacle detection only during the self-calibration manoeuvre.

Self-calibration is appropriately signalled:

- on the control panel display by the code AT
- by the light flashing at twice the normal frequency

The events generating self-calibration are:

- change in parameters: T24, T26, T28, T30, T32, T34, T40
- loading of settings from a MEM.W memory card
- reset/import of settings from the By-gate Pro app

	Gate travel parameters			
	Sub menu	Description	Values (default)	
	T1	Motor force (%). Sets the value of the force given to the motor to push the leaf	(50)	
		Minimum force	1	
		Maximum force	100	
		Direction. Sets the motor direction	(1)	
	Τ4	Left actuator (the gate seen from the side where the actuator is installed opens towards the left)	1	
>		<b>Right actuator</b> (the gate seen from the side where the actuator is installed opens towards the right)	2	
TR	T7	Choice of intervention method for obstacle detection	(1)	
		Overcurrent or leaf stopped: the obstacle is detected when the current threshold or the encoder slowdown threshold is exceeded	1	
		Leaf stopped: the obstacle is detected only when the leaf slows down excessively	2	
		Overcurrent: the obstacle is de- tected when the current threshold is exceeded	3	
		Overcurrent and leaf stopped: the obstacle is detected when the current threshold and the encoder slowdown threshold are exceeded at the same time	4	

	Т8	Motor obstacle detection time on opening Time after which the current threshold or the encoder threshold trigger the obstacle detection on opening (adjustable at intervals of 100 ms) 100 ms (minimum time)	<b>(20)</b>
		600 ms (maximum time)	60
	Т9	Motor obstacle detection time on closing Time after which the current threshold or the encoder threshold trigger the obstacle detection on closing (adjustable at intervals of 100 ms)	(20)
		100 ms (minimum time)	10
		600 ms (maximum time)	60
	T12	Polling time Time during which the motor pushes with maximum force to move the leaf (adjustable at inter- vals of 0.5 s)	(2.0)
		0.5 s (minimum time)	0.5
		5.0 s (maximum time)	5.0
	<b>T</b> 40	Pedestrian opening position (% of total opening travel)	(30)
	113	Minimum space	10
		Maximum space	100
	T14	Disengagement space on obsta- cle (inversion distance following the detection of an obstacle)	(5)
		Not disengaged, stops only	
			1
		Maximum inversion	10
	T15	Notor stop approach force reduction distance Indicates the distance from the mechanical stop starting from which the motor force is reduced by half (used to adjust the impact of the leaf on the mechanical stop). This happens only when the con- trol panel works with encoder and proximity limit switch or without	(OFF)
		Force reduction off	OFF
		Minimum force reduction distance	10
		Maximum force reduction distance	100
	T17	Easy release Disengagement time after manoeuvre to reduce the motor pressure on the mechanical stop (adjustable at intervals of 100 ms)	(OFF)
		100 ms (minimum disongoging)	10
		noo ms (minimum disengaging)	10
		500 ms (maximum disengaging)	50



#### SL24.W



	Auxili		
	Sub	Description	Values
	menu		(default)
		Terminal A1 output type	(1)
		Output off	OFF
		Gate open warning light (SCA)	
		Operation as per SCA parameter	1
		Auxiliary Padio output (PAII)	
		Operation on per BALL perameter	2
		setting	2
		Courtesv light (LCO)	
		On during leaf movement and for	
		the amount of time after the leaf	3
	Δ1	stopping set in parameter I CO	
	~	Zone light (I ZO)	
		On during leaf movement	4
		Gate left open (OAB)	
		On if the gate remains open for a	_
		time longer than that defined by	5
		the open gate alarm logic (L16)	
		Maintenance (MAN)	
		Output off when the number of	
		maintenance signalling manoeu-	6
		vres (MNPS) is reached in the	-
1		diagnostics section	
ľ		Terminal A2 output type	(2)
		Output off	OFF
		Gate open warning light (SCA)	
		Operation as per SCA parameter	1
		setting	
		Auxiliary Radio output (RAU)	
		Operation as per RAU parameter	
			2
		setting	2
		setting Courtesy light (LCO)	2
		setting Courtesy light (LCO) On during leaf movement and for	3
A	4.0	setting Courtesy light (LCO) On during leaf movement and for the amount of time after the leaf	3
	A2	setting Courtesy light (LCO) On during leaf movement and for the amount of time after the leaf stopping set in parameter LCO Zono light (J ZO)	3
	A2	setting Courtesy light (LCO) On during leaf movement and for the amount of time after the leaf stopping set in parameter LCO Zone light (LZO)	3
	A2	setting Courtesy light (LCO) On during leaf movement and for the amount of time after the leaf stopping set in parameter LCO Zone light (LZO) On during leaf movement Cate left open (OAB)	3
	A2	setting Courtesy light (LCO) On during leaf movement and for the amount of time after the leaf stopping set in parameter LCO Zone light (LZO) On during leaf movement Gate left open (OAB) On if the gate remains onen for a	3
	A2	setting Courtesy light (LCO) On during leaf movement and for the amount of time after the leaf stopping set in parameter LCO Zone light (LZO) On during leaf movement Gate left open (OAB) On if the gate remains open for a time longer than that defined by	2 3 4 5
	A2	setting Courtesy light (LCO) On during leaf movement and for the amount of time after the leaf stopping set in parameter LCO Zone light (LZO) On during leaf movement Gate left open (OAB) On if the gate remains open for a time longer than that defined by the open gate alarm logic (116)	2 3 4 5
	A2	setting Courtesy light (LCO) On during leaf movement and for the amount of time after the leaf stopping set in parameter LCO Zone light (LZO) On during leaf movement Gate left open (OAB) On if the gate remains open for a time longer than that defined by the open gate alarm logic (L16) Maintenance (MAN)	2 3 4 5
	A2	setting Courtesy light (LCO) On during leaf movement and for the amount of time after the leaf stopping set in parameter LCO Zone light (LZO) On during leaf movement Gate left open (OAB) On if the gate remains open for a time longer than that defined by the open gate alarm logic (L16) Maintenance (MAN) Output off when the number of	2 3 4 5
	A2	setting Courtesy light (LCO) On during leaf movement and for the amount of time after the leaf stopping set in parameter LCO Zone light (LZO) On during leaf movement Gate left open (OAB) On if the gate remains open for a time longer than that defined by the open gate alarm logic (L16) Maintenance (MAN) Output off when the number of maintenance signalling manoeu-	2 3 4 5 6
	A2	setting Courtesy light (LCO) On during leaf movement and for the amount of time after the leaf stopping set in parameter LCO Zone light (LZO) On during leaf movement Gate left open (OAB) On if the gate remains open for a time longer than that defined by the open gate alarm logic (L16) Maintenance (MAN) Output off when the number of maintenance signalling manoeu- vres (MNPS) is reached in the	2 3 4 5 6



DUT

#### SL24.W



		Synchronization output, com- pass type interlock (INB) Automatically configures input S4 as synchronization input without any choice by the user. The control panel consents to the gate opening only if the other gate is in the closed position.	7
	A2	Synchronization output, com- pass type interlock (INP) with presence signal. Automatically configures input S4 as synchronization input and S3 as presence input without any choice by the user. The control panel consents to the gate opening only if the other gate is in the closed position and the presence input is occupied.	8
		Auxiliary Radio Output Configu-	(1)
		ration	(.,
		1 s following the RAU command from the remote control	1
OUT	RAU	<b>Timed:</b> the output is active for the time set in the RAUT parameter following the RAU command from the remote control	2
-		Bistable: the output works in	3
		RAU output timing	(1)
	RAUT	1 s (minimum time)	1
		600 s (maximum time)	600
		Courtesy light timer	(120)
	LCO	1 s (minimum time)	1
		300 s (maximum time)	300
		SCA output operating mode	(1)
		Gate closed: off	1
		Gate open: on fixed Gate closed: off	
	SCA	Gate moving: intermittent Gate open: on fixed Indeterminate position: intermittent pause of 1 s every 5	2
		Gate closed: off Gate opening slow intermittent Gate open on fixed Gate closing intermittent Indeterminate position: intermittent pause of 1s every 5	3
	SCA	Gate stopped on fixed Gate moving off	4
		Gate closed off	5
		Gate moving on fixed	-

Input	Input configuration			
Sub	Description	Values		
menu		(default)		
	C1/C2/C3/C4 command input			
	Step-step (PP)			
	The step-step control:			
	<ul> <li>with the gate stopped and closed, opens the gate</li> <li>in opening, stops or closes the gate according to the step-step logic setting (L10)</li> <li>with the gate stopped after opening, closes the gate</li> <li>in closing, stops or opens the gate according to the step-step logic setting (L10)</li> </ul>	1 (C1)		
	ing opens the gate			
	Pedestrian (PED)			
	Opens the gate to the pedestrian position It acts like a step-step if the com- mand is given with the gate in a position beyond the pedestrian position	2 (C2)		
	Open (OPEN)			
C(X)	The open command: - with the gate stopped and closed, opens the gate - in opening is ignored - with the gate open, resets the pause time - with the gate stopped, opens the gate - in closing, opens the gate	3 (C3)		
	Close (CLS) The close command: - with the gate stopped and closed, is ignored - in opening, closes the gate - with the gate stopped, closes the gate - in closing is ignored	4 (C4)		
	<ul> <li>Imer (fIM)</li> <li>The timer command:</li> <li>when closed, opens the gate and keeps it open as long as the contact remains closed</li> <li>when the contact is released it closes the gate</li> </ul>	5		
	Pedestrian Timer (TIMP) Has the same function as the timer command but on the pedes- trian position	6		

z

#### SL24.W

z



	S1/S2/S3/S4 safety input	
	Off	OFF (S3 S4)
	Photocell closing (PHC)	
	The closing photocell:	
	- with the gate stopped, allows	
	the gate to open	4
	- In opening does not intervene	(04)
	- with the gate open, does not	(51)
	and will reset the pause time	
	in closing reopens the gate	
	immediately	
	Photocell (PH)	
	The photocell:	
	- with the gate stopped, does not	
	allow the gate to open	
	<ul> <li>during opening stops the</li> </ul>	
	movement and when released	2
	proceeds with opening	(\$2)
	<ul> <li>with the gate open, does not</li> </ul>	(02)
	allow it to close and when re-	
	leased will reset the pause time	
	<ul> <li>in closing stops the movement</li> </ul>	
	and when released reopens the	
	gate	
	The opening photocell (PHO)	
	with the date stopped allows	
S(X)	the date to open	
0(,,,)	- in opening recloses it completely	3
	- with the gate open allows it to	Ŭ
	close and does not reset the	
	pause time	
	<ul> <li>in closing does not intervene</li> </ul>	
	Sensitive edge with	
	NC clean contact (BAR)	
	- with the gate stopped, does not	
	allow the gate to open	
	<ul> <li>in opening disengages</li> </ul>	4
	- with the gate open, does not	
	allow it to close and when re-	
	in closing disongages	
	8.2 KO balanced sensitive edge	
	(8K2)	_
	Same behaviour as the NC sensi-	5
	tive edge	
	Stop (STP)	
	- stops the gate	
	Interrupts the automatic closing	6
	as per the logic stop setting from	
	Stop (L12)	
	Photocell closing checked	
	(FIG) As per closing photocell but with	7
	check	
	Photocell checked (PHT)	
	As per photocell but with check	8

		Photocell opening checked	
			9
		As per opening photocell but with	
		NC sensitive edge checked	
_	0.00	(BART)	10
5	S(X)	As per $K\Omega$ NC sensitive edge but	10
		with check	
		8.2 KΩ balanced sensitive edge	
		Checked (8K21)	11
		with check	
_	Contr	ol panel logic settings	
	Sub	Description	Values
	menu		(default)
		Automatic closing	(ON)
	L1	Automatic closing off	OFF
		Automatic closing on	(20)
		1 s (minimum time)	(30)
	L2		
		180 s (maximum time)	180
		Pedestrian pause time	(20)
	L3	1 s (minimum time)	1
		180 s (maximum time)	180
		State on power up	(OP)
		Gate in closed position:	
		The first step-step command	CL
		opens the gate.	
	L4	Gate in open position:	
		The first step-step command	0.0
		closes the gate. If automatic clos-	OP
		ing is on, after the pause time the	
		Apartment block	
		Apartment block function off	OFF
ບ		Does not close and stop in opening	1
5	L5	Does not close and stop in open-	
		ing and pause	2
		Does not close and stop in open-	2
		ing, pause and closing	3
		Rapid closing	(OFF)
		Rapid closing function off	OFF
		Rapid closing in gate mode:	
		The control panel starts to count	
		the clearance time (L7) from when	1
		the closing photocell is released,	
		when the clearance time expires it	
		closes again.	
		Rapid closing in barrier mode:	
	L6	The control panel starts to count	
		when the clearing photocoll is	
		when the closing photocell is	
		time expires it closes again. If	
		the electric relation of the electric relationship in the electric relation of the electric rela	2
		again it gives a stop command	
		When released again it continues	
		with closing. The closing photocol	
		returns to normal operating after	
		complete closure	
		loomplete dioaute.	



		Gate remained open indicator Number of minutes after which,	
		with the gate partially or totally	
		open, whatever the set pause	(30)
د		time, an alarm signal is sent (on	()
5	L16	the display and output configured	
		as OAB)	
		Indicator disabled	OFF
		Minimum interval	3
		Maximum interval	60
-	Pomo	te control management	0
	Sub	Description	Mea
	monu	Description	dienlav
	menu	Saving a button as sten-sten	uispiay
		Waiting for code	0000
		Remote control 1 saved as step-	
	PP	sten	1001
		Remote control 55 saved as	
		sten-sten	1055
		Saving a button as open	
		Waiting for code	0000
	OPEN	Remote control 1 saved as open	2001
		Remote control 55 saved as open	2055
		Saving a button as pedestrian	
		Waiting for code	0000
		Remote control 1 saved as	2004
	PED	pedestrian	3001
		Remote control 55 saved as	2055
		pedestrian	3055
		Saving a button as	
		Auxiliary Radio Output activa-	
		tion	
	DAII	Waiting for code	0000
	1140	Remote control 1 saved as Auxil-	4001
		iary Radio Output	4001
2		Remote control 55 saved as Auxil-	4055
Ľ		iary Radio Output	+000
		Saving a button as close	
	CLS	Waiting for code	0000
		Remote control 1 saved as close	5001
		Remote control 55 saved as close	5055
		Saving a button as stop	
	STP	Pomoto control 1 coverd co ata-	6000
		Pomoto control 55 coved as stop	6055
		Saving a button as	0000
		Courtesy Light on	
		Waiting for code	0000
	100	Remote control 1 saved as Cour-	0000
	200	tesy light on	7001
		Remote control 55 saved as Cour-	
		tesy light on	7055
		Control of remote control	
		memory position	
		Waiting for code	0000
		Remote control button 1 saved	
		as close	5001
	CIRL	Remote control button 99 saved	7000
		as Courtesy light on	7099
		Remote control button 30 not in	000
		memory	-030
		Remote control not in memory	





		Number of manoeuvres since last maintenance Number of manoeuvres gene- rating a maintenance signal	
	MNPS	(in thousands of manoeuvres) (default = OFF)	055
		Maintenance signalling oπ	OFF
		interval)	1
		300,000 manoeuvres (maximum interval)	300
		Maintenance signalling	
		(default = 1) Signalling only on display	1
		Signalling on display and mainte-	1
		nance output (MAN)	2
	MNPA	Signalling on display and flashing light (rapid flashing at end of	3
		manoeuvre)	
		Signalling on display, flashing	
		light (rapid flashing at end of	4
		manoeuvre) and maintenance	-
ļ		output (MAN)	
		Reset manoeuvres since last	
	MNPE	maintenance counter	
1		Walting press OK for 5 s to reset	0000
וי			
		First 4 digits of the number of ma-	
		noeuvres since last maintenance	12
l	MNTC	Last 4 digits of the number of ma-	
		noeuvres since last maintenance	5874
		In the case described above, the ga	ate has
		carried out 125,874 manoeuvres in	i total
l		Life counter (days of activity of	
l		the control panel)	
	LIFE	Reading of the number of days of activity of the control panel	584
		In the case described above, the co	ontrol
		panel was active for 584 days	
		number of control panel power-	
		Reading of the number of control	
		nanel nower-uns	2547
l	PONC	In the example shown above, the co	ontrol
		panel was powered up 2547 times (	(it could
		indicate a poor quality mains electri	city, with
l		frequent power cuts)	
l		Reset number of control panel	
J		power-ups counter	
l	. Ont	Waiting press OK for 5 s to reset	0000
		the counter to 0	

VIMAR

#### SL24.W



		Number of self-reset counter	
		Reading of the number of control	1122
		panel self-resets	1123
		A self-reset is a reset of the microsy	witch by
		the control panel for safety reasons	. Typical-
	RSTC	ly the control panel goes to self-res	et when
		the minimum microswitch voltage th	nreshold
		has been reached. An excessive nu	umber
		of self-resets could indicate a poor	quality
		power supply, subject to strong volt	age
		fluctuation.	
		Reset number of self-reset	
	DOTE	counter	
	ROIE	Waiting press OK for 5 s to reset	0000
		the counter to 0	0000
₹		Installer telephone settings and	
5		display	
		Press OK briefly to view the	
		saved number (use buttons ▲ ▼	
		to scroll)	
		First 4 digits of the installer number	3334
	ті	Next 4 digits of the installer	2548
		number	2010
		Last 2 digits of the installer number	32
		In the example shown above the in	staller
		telephone number is: 333 4254832	
		Press OK for 5 s to enter the numb	er edit
		mode. Use buttons ▲ ▼ to change	the
		value, use OK to confirm the digit	
	INTE	Control panel into display	01.04.14/
	INF	Control panel firmwara varaian	5L24.VV
	Conn	action modulo	1.13
	Sub	Description	Values
	monu	Description	(dofault)
	menu	Connection module on CNX1	(uerauit)
		connector	(1)
	CNX1	No module connected	OFF
		Wi-Fi module FMC W connected	1
۵.		Connection module on CNX2	
ШŇ		connector	(OFF)
		No module connected	OFF
		Opposing leaf module EMX.W	
	CNX2	connected. Control panel function-	1
		ing as MASTER	
		Opposing leaf module EMX.W	
		connected. Control panel function-	2
		ing as SLAVE	

	Restore default values and loading from memo			
	card			
	Sub Description		Msg	
	menu		display	
		Loading the default values		
		Waiting press OK for 5 s to load	0000	
		the default values.		
	DEE	Note:		
		Loading the default values then req	uires the	
A		travel to be calibrated again, LRNT	flashes	
0		on the display until (rapid or advanc	ed)	
		calibration is done.		
		Loading the programming from		
		memory card		
		Waiting press OK for 5 s to load	0000	
		the values from memory card.	0000	
		Loading from memory card com-		
		pleted OK.	DONL	
		Loading from memory card error	EMEM	
		(e.g. no card).		
	Contro	I panel protection level settings		
	(default = OFF)			
	OFF	No protection		
	1	Protection of menus MOT, LRNT, T	rv, out,	
	<u> </u>	IN, LGC, STAT, EXP, LOAD		
	2	Protection of menu RAD		
S		Protection from IP connection (it is i	not pos-	
ŝ	3	sible to connect to the control panel from a		
PA		smartphone)		
		Protection of menus MOT, LRNT, TRV,		
	4	OUT, IN, LGC, STAT, EXP, LOAD and IP		
		connection		
	5	Protection of menu RAD and IP cor	nection	
	6	Complete control panel protection		
	7 Protection of all board menus, IP connection			
		available		

#### List of signalling on the display

Signal	Description	
C1	Contact closed on command C1 input	
C2	Contact closed on command C2 input	
C3	Contact closed on command C3 input	
C4	Contact closed on command C4 input	
S1	Contact open on safety device S1 input	
S2	Contact open on safety device S2 input	
S3	Contact open on safety device S3 input	
S4	Contact open on safety device S4 input	
FO1	Opening limit switch position reached	
FC1	Closing limit switch position reached	
ОВО	Obstacle detected on opening	
OBC	Obstacle detected on closing	
AF1	Motor in stop approach force reduction	
	interval	
MSO1	Mechanical stop reached in opening	
MSC1	Mechanical stop reached in closing	
	Operation with battery	
BATT	When this message is displayed it is fol-	
D/ (11	lowed by an indication of the battery op-	
	erating voltage, e.g. 24.5V	
BT-	Battery almost flat (indication shown only	
	when the gate is stopped) Battery totally flat (indication shown only	
BT	when the date is stopped)	
	Radio command received from saved re-	
RX	mote control	
	Radio command received from unsaved	
	remote control button	
RD	Rolling/fixed code decoding off	
OAB	Gate left open	
AT	Gate in self-calibration	

#### List of alarms

Alarm	Description	
XXXX	Reset card	
	Manoeuvre interval since last maintenance	
IVIINE	reached alarm	
F0	Error motor not selected	
F1	Motor cables inverted error	
F3	Reversed limit switch error	
F4	Both open limit switch alarm	
F5	Opening limit switch malfunction error	
F6	Closing limit switch malfunction error	
F9	Communication error with expansion card	
F10	Error alarm motor not connected	
F12	Encoder error alarm	
E14	Microswitch undervoltage (check power sup-	
F14	ply and outputs)	
F15	Safety test 1 failed	
F16	Safety test 2 failed	
F17	Safety test 3 failed	
F18	Safety test 4 failed	
F19	Manoeuvre length/timeout alarm	
F21	Mosfet short alarm	

F23	Blocked rotor alarm	
F26	5th obstacle in closing alarm	
F27	Overcurrent alarm	
F29	Radio memory full alarm	
F30	Faulty radio memory alarm	
F31	Short flashing alarm	
F32	Gate open light short alarm	
F33	No memory card alarm	
F34	FW checksum alarm	
F36	Board temperature alarm	

#### **Updating Firmware:**

The control panel is equipped with a USB port that is used to update the control panel Firmware or the Wi-Fi EMC.W communication module Firmware

#### Caution:

If the firmware updating procedure is not carried out properly it may damage the control panel or the Wi-Fi communication module, make sure not to interrupt the mains power supply during the update.

To perform the Firmware Update, consult the instructions provided with the Firmware

# VIMAR





# Control panel behaviour when loading settings:

The table below describes the behaviour of the control panel when loading all settings relating to the following data:

- Fixed counters not resettable
- Counters resettable by the installer
- Motor parameters (Control panel menu, section MOT)
- Gate travel data (e.g. leaf length, current curve...)
- Installer settings (control panel menu sections TRV, OUT, IN, LGC)
- Password (control panel menu section PASS)
- Remote controls

Action	Data	Behaviour
		of the control panel
	Fixed counters	-
	Reset counters	-
RESET	Motor param-	
(reboot	eters	No variation
control panel)		-
, , ,	Settings	-
	Password	-
	Remote controls	
	Fixed counters	-
	Reset counters	_
	Motor param-	
Firmware Up-	eters	No variation
dating	Travel data	
	Settings	-
	Password	
	Remote controls	
	Fixed counters	No variation
	Reset counters	
	Motor param-	Import data from
LOAD MEM	eters	MEM.W
(loading from memory card)	Travel data	Self-calibration on first manoeuvre
	Settings	lunn art data fram
	Password	
	Remote controls	
	Fixed counters	Neveriation
	Reset counters	INO Variation
	Motor param-	Import data from
Reset/Import	eters	App
control panel data from By-	Travel data	Self-calibration on first manoeuvre
gate Pro app	Settings	Import data from
	Password	N
	Remote controls	No variation
	Fixed counters	
	Reset counters	No variation
	Motor param-	
LOAD DEF	eters	
(loading de- fault values)	Travel data	New calibration
	Settings	Restores to
	Password	DEFAULT
	Remote controls	No variation

	Fixed counters	
	Reset counters	
ERSA	Motor param-	
(deletion	eters	No variation
of receiver	Travel data	]
memory)	Settings	]
	Password	
	Remote controls	Complete deletion
	Fixed counters	
	Reset counters	
Reset/Import	Motor param-	
receiving data	eters	No variation
from By goto	Travel data	]
Dro opp	Settings	]
	Password	
	Remote controls	Import data from
	Controle Controls	Арр

SL24.W







36063 Marostica VI - Italy www.vimar.com