

By-alarm

01726

Rivelatore By-alarm a tenda per la protezione di varchi ed infissi quali porte, finestre, terrazzi coperti, corridoi di passaggio e vetrate, collegamento in radiofrequenza 868 MHz, installazione a parete, alimentato da 1 batteria litio 3 V CR2477 (fornita).

Il rivelatore è un dispositivo radio bidirezionale in grado di effettuare rilevazioni con copertura a tenda all'interno di aree specifiche e spesso problematiche come quelle tra finestra o porta-finestra e chiusura (tapparella o scuro) con interposta zanzariera. Il dispositivo effettua rilevazioni di tipo termico e opera su una complessa rilevazione analoga a quella effettuata dalle termocamere. Il sensore effettua continuamente analisi su centinaia di punti di rilevazione termica della sua area visibile adeguando costantemente, grazie ad uno speciale algoritmo dinamico di calcolo, le curve di rilevazione risultanti dal movimento di un eventuale intruso nell'area interessata e dalla sua permanenza in essa per un intervallo di tempo programmabile. Dopo una serie di elaborazioni, la combinazione coincidente (AND) delle due curve risultanti genera l'attivazione dell'allarme. L'algoritmo di calcolo dinamico adegua costantemente le variabili a fronte della variazione della temperatura ambiente elaborando e regolando la rilevazione secondo la modalità di apprendimento DAL (Dynamic Adaptive Learning). Il rivelatore non necessita di alcun collegamento via filo ed è alimentato da una batteria al litio da 3 V modello CR2477.

CARATTERISTICHE

- Alimentazione: batteria al litio 3 V CR2477 fornita in dotazione
- Range di frequenza: 868.25 MHz
- Potenza di trasmissione: 3dBm max
- Classe ricevitore: Classe 2 duty cycle <1%
- Portata: 1000 m in campo libero
- Copertura del sensore: 120° in verticale, 4° in orizzontale
- Portate del sensore:
 - configurazione varco: 2,40 m
 - configurazione finestra: 1,40 m
- Durata media della batteria: 2 anni
- Avviso di batteria scarica: su interfaccia radio 01729 e in centrale
- Led:
 - led giallo per navigazione menù
 - led verde per ricezione dati
 - led rosso per trasmissione dati
- Temperatura di funzionamento: -5...+50 °C
- Dimensioni: 97x35x17 mm

BATTERIE

- Il rivelatore è alimentato da una batteria al litio da 3 V modello CR2477. Quando la batteria raggiunge il livello di 2.7 V viene inviato in centrale il segnale di "batteria scarica"; da questo momento in poi il dispositivo rimane funzionante per altri 30 giorni circa entro i quali è necessario sostituire la batteria.
- Per sostituire la batteria si pone in modalità programmazione la centrale, digitando in tastiera il codice installatore, e poi si sostituiscono le batterie scariche aprendo i contenitori; al termine della sostituzione uscire dalla programmazione.
 - Per ottenere una maggiore durata si consiglia di utilizzare batterie con data di scadenza di 3 anni successiva a quella della sostituzione.

ATTENZIONE: Pericolo d'esplosione in caso di batteria sostituita con altra di tipo scorretto.

FUNZIONE DEI DIP SWITCH

Dip switch 1: In posizione ON attiva la funzione di Walk Test

Dip switch 2: Imposta la durata della permanenza nell'area protetta

Walk Test

Posizionando in ON il Dip switch 1 e premendo il pulsante RESET si attiva la funzione di Walk Test per verificare il funzionamento del rivelatore:

- il led rosso rileva il movimento
- il led verde rileva la presenza
- il led Giallo segnala l'allarme

Dopo 5 s dallo spegnimento del led giallo, il dispositivo è pronto per una nuova rilevazione.

La funzione di Walk Test si disattiva automaticamente dopo 5 min; per attivare un nuovo ciclo di Walk Test premere il pulsante RESET.

Nota: Durante il periodo di Walk Test il rivelatore non invia nessuna segnalazione di allarme all'interfaccia radio 01729; le informazioni vengono visualizzate solamente attraverso i led.

Durata della permanenza

Attraverso il Dip switch 2 è possibile impostare l'intervallo di tempo nel corso del quale viene rilevata l'eventuale presenza di un intruso.

- Dip switch 2 in OFF: 1 s
- Dip switch 2 in ON: 2 s

Aumentando la persistenza si rende più immune il rivelatore agli sbalzi termici ma al contempo si riduce la velocità con la quale rileva un'eventuale presenza.

PRIMA ALIMENTAZIONE

Alla prima alimentazione il rivelatore effettua la mappatura termica dell'ambiente per un periodo di circa 1 min; durante questo periodo non si deve provocare nessun tipo di allarme o attraversamento dell'area di rilevazione. Per eseguire nuovamente la mappatura termica premere il pulsante RESET.

CONFIGURAZIONE DEL RIVELATORE

La programmazione del dispositivo prevede la configurazione di diversi parametri che riguardano il funzionamento, la supervisione, la potenza di trasmissione e i led. Per i dettagli relativi alla configurazione del dispositivo si veda anche il manuale dell'interfaccia radio 01729.

Configurazioni generali

La configurazione dei rivelatori avviene mediante quattro menù; l'accesso e l'impostazione delle singole opzioni avviene attraverso i pulsanti:

PROG: pulsante per la navigazione.

RESET: pulsante per effettuare il riavvio del dispositivo.

SELECT: pulsante per la selezione del menù.

TAMPER: pulsante per l'impostazione dei parametri.

Prima di configurare il rivelatore è sempre necessario impostare i relativi parametri.

IMPOSTAZIONE DEI PARAMETRI

I parametri del dispositivo vanno impostati con la scheda inserita nel contenitore in modo che il tamper dell'antistrappo sia chiuso.

Dopo aver alimentato correttamente il dispositivo, tenendo premuto il pulsante PROG, premere per 1 s e poi rilasciare il pulsante RESET.

I tre led emettono un lampeggio veloce e poi si spengono; questo indica l'accesso al Menù 1. Rilasciare, infine, il pulsante PROG.

Selezione del menù desiderato

Per selezionare il menù desiderato esercitare una breve pressione sul pulsante PROG; ad ogni pressione i led cambiano di stato visualizzando la relativa voce di menù come indicato nella tabella che segue:

Led accesi			Descrizione del menù
R	G	V	
			Menù 1 - Configurazione Funzione, Blind Time e Led
	✓		Menù 2 - Configurazione della sensibilità del dispositivo
		✓	Menù 3 - Configurazione delle modalità di rilevazione
	✓	✓	Menù 4 - Configurazione della finestra temporale
✓			Menù 5 - Configurazione del Tamper e della Supervisione
✓	✓		Menù 6 - Configurazione della Potenza in trasmissione

Legenda: R=led rosso, G=led giallo, V=led verde.

N.B. Nei contenuti che seguono la configurazione di default è indicata con *.

I led R e V visualizzeranno le opzioni selezionabili mentre il led G, attivabile/disattivabile attraverso il tasto TAMPER, confermerà quella selezionata.

• Menù 1

I led tutti spenti indicano che ci si trova sul Menù 1.

- Premere il pulsante SELECT per entrare in configurazione; i tre led lampeggeranno per 3 volte a conferma delle selezione effettuata.
- Mediante i pulsanti TAMPER per modificare e PROG per scorrere le opzioni, impostare la funzione desiderata come indicato nella tabella che segue:

Led accesi		Led giallo spento	Led giallo acceso
R	V		
		* Configurazione Finestra	Configurazione Varco
	✓	* Blind Time: 4 min	Blind Time: 2 min
✓		* Led Accesi in trasmissione e ricezione	Led sempre spenti

- Per salvare e tornare al menù principale premere il pulsante SELECT; per salvare ed uscire completamente dalla configurazione premere brevemente il pulsante RESET.

• Menù 2

Il led giallo acceso indica che ci si trova sul Menù 2.

- Premere il pulsante SELECT per entrare in configurazione; i tre led lampeggeranno per 3 volte a conferma delle selezione effettuata.
- Per questo menù solo una delle funzioni deve essere attiva; con il pulsante PROG scorrere le opzioni fino a trovare la configurazione desiderata e premere il pulsante TAMPER per confermare la scelta che verrà evidenziata dall'accensione del led giallo.

Led accesi		Funzioni
R	V	
		Liv. 1: Sensibilità massima
	✓	* Liv. 2: Sensibilità alta
✓		Liv. 3: Sensibilità media
✓	✓	Liv. 4: Sensibilità minima

- Per salvare e tornare al menù principale premere il pulsante SELECT; per salvare ed uscire completamente dalla configurazione premere brevemente il pulsante RESET.

Nota. Per finestre con altezza fino a 1,4 m si consiglia di impostare il Liv. 2.

Per varchi con altezza fino a 2,4 m si consiglia di impostare il Liv. 2.

• Menù 3

Il led verde acceso indica che ci si trova sul Menù 3.

- Premere il pulsante SELECT per entrare in configurazione; i tre led lampeggeranno per 3 volte a conferma delle selezione effettuata.
- Per questo menù solo una delle funzioni deve essere attiva; con il pulsante PROG scorrere le opzioni fino a trovare la configurazione desiderata e premere il pulsante TAMPER per confermare la scelta che verrà evidenziata dall'accensione del led giallo.

Led accesi		Funzioni
R	V	
		* Rilevazione di 1 evento generico
	✓	Rilevazione di 2 eventi generici
✓		Rilevazione di 1 eventi ingresso + 1 evento uscita
✓	✓	Rilevazione di 3 eventi generici

- Per salvare e tornare al menù principale premere il pulsante SELECT; per salvare ed uscire completamente dalla configurazione premere brevemente il pulsante RESET.

Nota. Per evento generico si intende uno qualsiasi tra le seguenti tipologie:

- evento ingresso, ovvero movimento della persona che entra nell'area di rilevazione e rimane nell'area di rilevazione per un tempo superiore a quello programmato (impostazione da Dip switch 2);
- evento uscita, ovvero movimento della persona che esce dall'area di rilevazione per un tempo superiore a quello programmato (impostazione da Dip switch 2).

• Menù 4

Il led giallo e verde accessi indicano che ci si trova sul Menù 4, quello che permette la configurazione della finestra temporale.

By-alarm

01726

- Premere il pulsante **SELECT** per entrare in configurazione; i tre led lampeggeranno per 3 volte a conferma della selezione effettuata.
- Per questo menù solo una delle funzioni deve essere attiva; con il pulsante **PROG** scorrere le opzioni fino a trovare la configurazione desiderata e premere il pulsante **TAMPER** per confermare la scelta che verrà evidenziata dall'accensione del led giallo.

Led accesi		Funzioni
R	V	
		Breve: 10 s
	✓	* Default: 20 s
✓		Lunga: 40 s
✓	✓	Molto lunga: 90 s

- Per salvare e tornare al menù principale premere il pulsante **SELECT**; per salvare ed uscire completamente dalla configurazione premere brevemente il pulsante **RESET**.

• Menù 5

Il led rosso acceso indica che ci si trova sul Menù 5.

- Premere il pulsante **SELECT** per entrare in configurazione; i tre led lampeggeranno per 3 volte a conferma della selezione effettuata.
- Mediante i pulsanti **TAMPER** per modificare e **PROG** per scorrere le opzioni, impostare la funzione desiderata come indicato nella tabella che segue:

Led accesi		Led giallo spento	Led giallo acceso
R	V		
		* Tamper Disattivo	Tamper Attivo
	✓	Supervisione Disattiva	* Supervisione Attiva
✓		Intervallo Supervisione 8 min	* Intervallo Supervisione 20 min

- Per salvare e tornare al menù principale premere il pulsante **SELECT**; per salvare ed uscire completamente dalla configurazione premere brevemente il pulsante **RESET**.

• Menù 6

Il led rosso e giallo accesi indicano che ci si trova sul Menù 6.

- Premere il pulsante **SELECT** per entrare in configurazione; i tre led lampeggeranno per 3 volte a conferma della selezione effettuata.
- Per questo menù solo una delle funzioni deve essere attiva; con il pulsante **PROG** scorrere le opzioni fino a trovare la configurazione desiderata e premere il pulsante **TAMPER** per confermare la scelta che verrà evidenziata dall'accensione del led giallo.

Led accesi		Funzioni
R	V	
		* Potenza bassa
	✓	Potenza media
✓		Potenza massima

- Per salvare e tornare al menù principale premere il pulsante **SELECT**; per salvare ed uscire completamente dalla configurazione premere brevemente il pulsante **RESET**.

INSTALLAZIONE DEL RIVELATORE

- Installare il rivelatore sul lato superiore e al centro del varco da proteggere.
- Non installare il rivelatore in prossimità di oggetti metallici e dispositivi che generino frequenze radio come ad esempio televisori, computer, router, hot spot, ecc.
- Non esporre il rivelatore alla pioggia.
- Non installare il rivelatore alla luce diretta del sole o in posizioni dove i raggi solari lo possano colpire durante la giornata.
- Non installare il rivelatore su infissi metallici che possano essere riscaldati dal sole o da altre fonti di calore.
- Il corretto funzionamento del rivelatore potrebbe essere alterato se esposto a forti correnti d'aria.
- Impostare sensibilità e portata in modo adeguato al reale utilizzo.

La procedura di installazione è la seguente:

1. Impostare i parametri del dispositivo.
2. Acquisire il rivelatore sull'interfaccia radio 01729 (si veda il paragrafo 9.2 del manuale installatore dell'interfaccia radio 01729).
3. Fissare il rivelatore, in modo provvisorio, nel punto di collocazione desiderato.
4. Effettuare un test di comunicazione per accertarsi della corretta comunicazione tra il rivelatore e l'interfaccia radio 01729. Se il test ha avuto esito positivo, verificato con l'accensione dei led rosso e verde sul rivelatore, procedere a fissarlo in modo definitivo o, in caso contrario, riposizionarlo ed eseguire un nuovo test.

N.B.: Considerando le potenze in gioco e le interferenze presenti in campo è possibile che anche minimi spostamenti del dispositivo possano migliorare o peggiorare sensibilmente la qualità di trasmissione. E' inoltre fondamentale eseguire una periodica manutenzione dei dispositivi per prevenire o rilevare possibili sopravvenute interferenze esterne.

Al fine di evitare allarmi indesiderati, si consiglia di attenersi a quanto segue:

- chiudere la tapparella e la finestra per evitare lo spostamento di importanti masse d'aria.
- se possibile, riavvolgere la zanzariera.
- chiudere le porte interne degli ambienti per evitare che importanti correnti d'aria interferiscano con la corretta rilevazione.
- il rivelatore ha un funzionamento ottimale se la sua area di rilevazione è tra finestra e tapparella chiuse.

REGOLE DI INSTALLAZIONE

L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.

CONFORMITA' NORMATIVA

Direttiva RED.

Norme EN 60950-1, EN 50130-4, EN 61000-6-3, EN 301 489-3, EN 300 220-2, EN 62479.

Regolamento REACH (UE) n. 1907/2006 – art.33. Il prodotto potrebbe contenere tracce di piombo.

Vimar SpA dichiara che l'apparecchiatura radio è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile nella scheda di prodotto al seguente indirizzo Internet: www.vimar.com.

By-alarm curtain detector to protect entrances and openings such as doors, windows, covered terraces, corridors and French doors, 868 MHz radio frequency connection, surface mounting, powered by 1 lithium battery 3 V CR2477 (included).

The detector is a two-way radio device that performs curtain cover detection within specific and often problematic areas such as those between a window or French window and a closure (roller shutter or blind) with a fly screen in the middle. The device detects heat and works using complex detection methods similar to those of thermal camera systems. The sensor continuously analyses hundreds of heat detection spots in its visible area and, using a special dynamic calculation algorithm, constantly adapts the detection curves resulting from the movement of any intruders in the area concerned or their presence in the area for a programmable interval of time. After a series of calculations, the coinciding combination (AND) of the two resulting curves triggers the alarm. The dynamic calculation algorithm constantly adapts the variables according to the variation in room temperature, processing and adjusting the detection according to the DAL (Dynamic Adaptive Learning) method. The detector needs no wired connection and is powered with a 3 V CR2477 model of lithium battery.

CHARACTERISTICS

- Power supply: 3 V CR2477 lithium battery included
- Frequency range: 868.25 MHz
- Transmission capacity: 3dBm max
- Receiver class: Class 2 duty cycle <1%
- Range: 1000 m in an open field
- Sensor coverage range: 120° vertical, 4° horizontal
- Sensor range:
 - door configuration: 2.40 m
 - window configuration: 1.40 m
- Average battery life: 2 years
- Low battery warning: on radio interface 01729 and in the control panel
- LED:
 - amber LED for menu navigation
 - green LED for data reception
 - red LED for data transmission
- Operating temperature: -5...+50°C
- Dimensions: 97x35x17 mm

BATTERIES

The detector is powered by a 3 V CR2477 lithium battery. When the battery reaches the level of 2.7 V, the "low battery" signal is sent to the control panel; from this point on, the device remains operational for approximately another 30 days within which you need to change the battery.

- To change the battery set the control panel to in programming mode, entering the installer code, and then replace the flat batteries by opening the enclosures. After changing them, exit programming.
- To ensure a longer battery life, we recommend using batteries with an expiry date 3 years after the date of replacement.

CAUTION: Danger of explosion if the battery is replaced with one of the wrong type.

DIP-SWITCH FUNCTIONS

Dip switch 1: In ON enables the Walk Test function

Dip switch 2: Sets the duration in the protected area

Walk test

Placing Dip switch 1 ON and pressing the RESET button the Walk Test function is enabled to check the detector operation:

- the red LED detects motion
- the green LED detects a presence
- the yellow LED signals an alarm

5 s after the yellow LED goes out the device is ready for a new detection.

The Walk Test is disabled automatically after 5 min; to enable a new Walk Test cycle press the RESET button.

Note: During the Walk Test the detector does not send any alarm signal to the 01729 radio interface; the information is only displayed by the LEDs.

Duration

Dip switch 2 is used to set the time interval during which the presence of an intruder is detected.

- DIP-switch 2 OFF: 1 s

- Dip switch 2 ON: 2 s

By increasing the persistence the detector is made more immune to heat differences but at the same time this reduces the speed at which any presence is detected.

FIRST POWER-UP

When first powered up the detector runs a heat mapping of the room for around 1 minute; during this period no alarms must be triggered and the detection area must not be crossed. To run a new heat mapping, press the RESET button.

DETECTOR CONFIGURATION

Programming the device requires configuring several parameters that affect the operation, supervision, transmission capacity and LEDs.

For details on the configuration of the device, please see also the radio interface 01729 manual.

General configurations

The detectors are configured via four menus; the single options are accessed and set via the push-buttons:

PROG: navigation push-button.

RESET: push-button for restarting the device.

SELECT: push-button for menu selection.

TAMPER: push-button for setting the parameters.

Before configuring the detector it is always necessary to set the relevant parameters.

SETTING PARAMETERS

The device parameters are set with the card inserted in the enclosure so that the tear-proof tamper is closed.

After correctly powering up the device, keeping the PROG push-button pressed, press for 1 s and then release the RESET button.

By-alarm

01726

The three LEDs will emit a fast blink and then go out; this indicates access to Menu 1. Lastly, release the PROG button.

Selecting the desired menu

To select the desired menu, briefly press the PROG button; each time it is pressed the LEDs change status, showing the related menu item as shown in the table below:

LEDs on			Descriptions of the menu
R	Y	G	
			Menu 1 - Function, Blind Time and LED configuration
	✓		Menu 2 - Device sensitivity configuration
		✓	Menu 3 - Detection mode configuration
	✓	✓	Menu 4 - Time window configuration
✓			Menu 5 - Tamper and Supervision configuration
✓	✓		Menu 6 - Transmission capacity configuration

Legend: R=Red LED, Y=Yellow LED, G=Green LED.

N.B. In the following contents the default configuration is indicated by *.

The R and G LEDs display the selectable options and the Y LED, activated/deactivated with the TAMPER button, confirms the selected one.

• Menu 1

When all LEDs are off you are in Menu 1.

- Press the SELECT push-button to enter the configuration; the three LEDs will blink 3 times to confirm the selection made.
- Using the TAMPER push-button to edit and the PROG push-button to scroll through the options, set the desired function as shown in the table below:

LEDs on		Yellow LED off	Yellow LED on
R	G		
		* Window Configuration	Door Configuration
	✓	* Blind Time: 4 min	Blind Time: 2 min
✓		* LEDs on in transmission and reception	LEDs always off

- To save and return to the main menu, press the SELECT button; to save and exit configuration completely, briefly press the RESET button.

• Menu 2

When the yellow LED is on you are in Menu 2.

- Press the SELECT push-button to enter the configuration; the three LEDs will blink 3 times to confirm the selection made.
- For this menu, only one of the functions must be active; using the PROG button, scroll through the options until you find the desired configuration and press the TAMPER button to confirm the choice that will be highlighted by the yellow LED coming on.

LEDs on		Functions
R	G	
		Lev. 1: Maximum sensitivity
	✓	* Lev. 2: High sensitivity
✓		Lev. 3: Medium sensitivity
✓	✓	Lev. 4: Minimum sensitivity

- To save and return to the main menu, press the SELECT button; to save and exit configuration completely, briefly press the RESET button.

Note. For windows up to 1.4 m high set Lev. 2.
For doors up to 2.4 m high set Lev. 2.

• Menu 3

When the green LED is on you are in Menu 3.

- Press the SELECT push-button to enter the configuration; the three LEDs will blink 3 times to confirm the selection made.
- For this menu, only one of the functions must be active; using the PROG button, scroll through the options until you find the desired configuration and press the TAMPER button to confirm the choice that will be highlighted by the yellow LED coming on.

LEDs on		Functions
R	G	
		* Detection of 1 generic event
	✓	Detection of 2 generic events
✓		Detection of 1 entry event + 1 exit event
✓	✓	Detection of 3 generic events

- To save and return to the main menu, press the SELECT button; to save and exit configuration completely, briefly press the RESET button.

Note. Generic event refers to any of the following types:

- entry event, the movement of a person entering the detection area and who remains in the detection area for more than the time programmed (setting from Dip switch 2);
- exit event, the movement of a person leaving the detection area for more than the time programmed (setting from Dip switch 2).

• Menu 4

The yellow and green LEDs on indicate that Menu 4 is active, used to configure the time window.

- Press the SELECT push-button to enter the configuration; the three LEDs will blink 3 times to confirm the selection made.

- For this menu, only one of the functions must be active; using the PROG button, scroll through the options until you find the desired configuration and press the TAMPER button to confirm the choice that will be highlighted by the yellow LED coming on.

LEDs on		Functions
R	G	
		Short: 10 s
	✓	* Default: 20 s
✓		Long: 40 s
✓	✓	Very long: 90 s

- To save and return to the main menu, press the SELECT button; to save and exit configuration completely, briefly press the RESET button.

• Menu 5

When the red LED is on you are in Menu 5.

- Press the SELECT push-button to enter the configuration; the three LEDs will blink 3 times to confirm the selection made.
- Using the TAMPER push-button to edit and the PROG push-button to scroll through the options, set the desired function as shown in the table below:

LEDs on		Yellow LED off	Yellow LED on
R	G		
		* Tamper Off	Tamper On
	✓	Supervision Off	* Supervision On
✓		Supervision Interval 8 min	* Supervision interval 20 min

- To save and return to the main menu, press the SELECT button; to save and exit configuration completely, briefly press the RESET button.

• Menu 6

When the red and yellow LEDs are on you are in Menu 6.

- Press the SELECT push-button to enter the configuration; the three LEDs will blink 3 times to confirm the selection made.
- For this menu, only one of the functions must be active; using the PROG button, scroll through the options until you find the desired configuration and press the TAMPER button to confirm the choice that will be highlighted by the yellow LED coming on.

LEDs on		Functions
R	G	
		* Low power
	✓	Medium power
✓		Maximum power

- To save and return to the main menu, press the SELECT button; to save and exit configuration completely, briefly press the RESET button.

INSTALLING THE DETECTOR

- Install the detector on the top and in the centre of the door to be protected.
- Do not install the detector in the vicinity of metal objects and devices that generate radio frequencies such as televisions, computers, routers, hot spots, etc.
- Do not expose the detector to rain.
- Do not install the detector in direct sunlight or in a position where it may be lit by solar rays during the day.
- Do not install the detector on metal doors or windows which could be heated by the sun or other heat sources.
- The correct operation of the detector could be altered if exposed to strong air currents.
- Set the sensitivity and range suited to actual use.

The installation procedure is as follows:

1. Configure the detector (see paragraph 9.2 of the radio interface installer manual 01729).
2. Acquire the detector on the radio interface 01729.
3. Secure the detector, provisionally, in the desired location.
4. Run a communication test to ensure proper communication between the detector and the radio interface 01729. If the test is successful, verified with the red and green LEDs on the detector lighting up, secure it permanently or, on the contrary, reposition it and perform a new test.

N.B.: Considering the powers involved and the interferences present in the field it is possible that even the smallest movements of the device may significantly improve or worsen the transmission quality.

It is also important to perform periodic maintenance on the devices to prevent or detect any possible external interference.

To avoid unwanted alarms, it is advisable to comply with the following:

- close the roller shutter and window to avoid significant air movements.
- if possible, wind up the fly screen.
- close the inner doors in the rooms to prevent air currents from interfering with correct detection.
- the detector works best if its detection area is between the window and the closed roller shutter.

INSTALLATION RULES

Installation should be carried out by qualified personnel in compliance with the current regulations regarding the installation of electrical equipment in the country where the products are installed.

REGULATORY COMPLIANCE


RED directive.

Standards EN 60950-1, EN 50130-4, EN 61000-6-3, EN 301 489-3, EN 300 220-2, EN 62479.

REACH (EU) Regulation no. 1907/2006 – Art.33. The product may contain traces of lead.

Vimar SpA declares that the radio equipment complies with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is on the product sheet available at the following Internet address: www.vimar.com.


VISTA FRONTALE - FRONT VIEW




ATTENZIONE!
 In caso di sostituzione, smaltire le batterie negli appositi cassonetti per la raccolta differenziata.
WARNING:
 Dispose of batteries in the specific differentiated collection bins.

AREA DI COPERTURA - COVERAGE RANGE


CONFIGURAZIONE FINESTRA
 WINDOW CONFIGURATION



CONFIGURAZIONE VARCO
 DOOR CONFIGURATION



DIMA DI FORATURA - DRILLING TEMPLATE



RAEE - Informazione agli utilizzatori

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrotecnici ed elettronici. In alternativa alla gestione autonoma, è possibile consegnare gratuitamente l'apparecchiatura che si desidera smaltire al distributore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. Presso i distributori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m² è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

WEEE - Information for users

If the crossed-out bin symbol appears on the equipment or packaging, this means the product must not be included with other general waste at the end of its working life. The user must take the worn product to a sorted waste center, or return it to the retailer when purchasing a new one. Products for disposal can be consigned free of charge (without any new purchase obligation) to retailers with a sales area of at least 400 m², if they measure less than 25 cm. An efficient sorted waste collection for the environmentally friendly disposal of the used device, or its subsequent recycling, helps avoid the potential negative effects on the environment and people's health, and encourages the re-use and/or recycling of the construction materials.